

MODELO	MAXXUM 110	MAXXUM 125	MAXXUM 140
MOTOR			
Potência nominal (hp / kW) (ECE R120)	112 / 82	127 / 93	141 / 104
Carga Total Nominal (rpm)	2200	2200	2200
Cilindros/cilindrada (L)	4 / 4,5	6 / 6,75	6 / 6,75
Aspiração	Turbocompressor / Aftercooler	Turbocompressor / Aftercooler	Turbocompressor / Aftercooler
Injeção de combustível	Mecânica	Mecânica	Mecânica
Capacidade do depósito de combustível (L)	176	250	250
SISTEMA ELÉTRICO			
Alternador (Amp)	120	120	120
Capacidade da bateria (CCA)	800 / 960	800 / 960	800 / 960
TRANSMISSÃO			
Standard	12F / 12R Synchro	12F / 12R Synchro	24F / 24R com Powershift Hi/Lo
Opcional	24F / 24R com Powershift Hi/Lo	24F / 24R com Powershift Hi/Lo	16F / 16R Semi Powershift
	16F / 16R Semi Powershift	16F / 16R Semi Powershift	17F / 16R Semi Powershift
Opções de Transmissão Creeper	24x24 / 48x48 / 32x32	24x24 / 48x48 / 32x32	32x32
TDF (rpm)	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de Sistema Hidráulico	Cilindrada Fixa / CCLS	Cilindrada Fixa / CCLS	Cilindrada Fixa / CCLS*
Válvulas Remotas Traseiras — Std. / Opc.	2/3/4	2/3/4	2 / 3 / 4
Bomba de Direção e Serviço Standard (Ipm)	40	40	40
Bomba de Equipamento Acessório (Ipm)	63 / 80 / 113	63 / 80 / 113	80 / 113
Fluxo Total do Trator (Ipm)	103 / 120 / 153	103 / 120 / 153	103 / 120 / 153
Categoria Engate de 3 Pontos	Cat II Fixo / Cat II / III Engate Rápido	Cat II Fixo / Cat II / III Engate Rápido	Cat II Fixo / Cat II / III Engate Rápido
Tipo de Deteção	Controlo Mecânico de Tração (MDC) / Controlo Eletrónico de Tração	Controlo Mecânico de Tração (MDC) / Controlo Eletrónico de Tração	Controlo Eletrónico de Tração (EDC)
Capacidade de Elevação Opcional (kg)	4781	4781	5284
Capacidade de Elevação de Engate Standard (kg)	3419	3419	3761
PESO/DIMENSÕES DE EXPEDIÇÃO			
Peso Estimado — ROPS MFD (kg)	4340	4460	_
— Cabina MFD (kg)	4740	4860	4950
Comprimento Total (mm)	4292	4532	4532
Largura Mínima (mm)	2170	2170	2170
Distância Entre Eixos — 4WD (mm)	2412	2661	2661

^{*} Deteção de Carga de Centro Fechado

CNH Industrial Asia, Middle East & Africa, Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Suíça

A segurança nunca faz mal! Leia sempre o Manual do Operador antes de trabalhar com qualquer equipamento. Inspecione o equipamento antes de o utilizar, e certifique-se de que está a funcionar corretamente. Siga os sinais de segurança do produto e utilize as funcionalidades de segurança disponíveis. A presente documentação foi publicada para circulação mundial. O equipamento de série e opcional e a disponibilidade de modelos individuais poderá variar de país para país. A Case IH reserva-se o direito a efetuar modificações sem notificação prévia no que respeita ao design e equipamentos técnicos, em qualquer momento, sem que tal resulte em qualquer obrigação de efetuar essas modificações em unidades já vendidas. Embora sejam feitos todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações, descrições e ilustrações nesta brochura estejam corretas no momento de irem para impressão, as mesmas também estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. As ilustrações poderão mostrar equipamentos opcionais ou poderão não mostrar todos os equipamentos standard. A Case IH recomenda

