

Carnet d'entretien

Tableau d'entretien

Points de service	Remplacement du liquide				Vidange du liquide				Page n°	
	Remplacement	Vérification	Graissage		Nettoyage					
					Réglage	Test				
Période de rodage										
Points de graissage (godet)	x									6-16
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x									6-16
Couples de serrage	x									6-16
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x									6-16
Filtre de retour d'huile hydraulique		x								6-16
Filtre de conduite pilote		x								6-16
Huile du réducteur de rotation			x							6-16
Huile des réducteurs de déplacement			x							6-16
Toutes les 10 heures										
Niveau d'huile moteur	x									6-17
Niveau de liquide de refroidissement moteur	x									6-18
Niveau d'huile hydraulique	x									6-19
Réservoir de carburant					x					6-20
Filtres à carburant					x					6-21
Toutes les 50 heures										
Filtres du système de climatisation						x				6-22
Toutes les 250 heures										
Points de graissage (godet)	x									6-24
Huile du réducteur de rotation	x									6-25
Huile des réducteurs de déplacement	x									6-26
Filtre à air principal du moteur						x				6-27
Batteries	x									6-30
Courroie d'entraînement du ventilateur et de l'alternateur							x			6-33
Réservoir d'huile hydraulique					x					6-34
Couples de serrage	x									6-35
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x									6-36
Galets et roues de renvoi des chenilles	x									6-37
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x									6-37
Toutes les 500 heures										
Palier de couronne d'orientation	x									6-38
Huile et filtre moteur			x							6-41
Préfiltre à carburant			x							6-43
Filtre à carburant			x							6-44
Radiateur et refroidisseurs						x				6-45
Toutes les 1000 heures										
Points de graissage (flèche et bras)	x									6-46
Filtre de reniflard de réservoir hydraulique			x							6-49
Filtres à air du moteur			x							6-50
Analyse du liquide hydraulique	x									6-53
Huile du réducteur de rotation				x						6-54
Alternateur	x									6-56
Démarrreur	x									6-56
Toutes les 2000 heures										
Huile des réducteurs de déplacement				x						6-57
Filtre d'aspiration pour huile hydraulique						x				6-58

6 - ENTRETIEN

Points de service	Remplacement du liquide				Vidange du liquide				Page n°
	Remplacement		Vérification		Nettoyage		Réglage		
	Graissage						Test		
Filtre de retour d'huile hydraulique		x							6-59
Filtre de conduite pilote		x							6-60
Filtres du système de climatisation		x							6-61
Réducteur de rotation	x								6-61
Filtre du module d'alimentation DEF/AdBlue®		x							6-62
Toutes les 4000 heures									
Liquide refroidissement moteur			x						6-63
Filtre sock du réservoir de DEF/AdBlue®		x							6-69
Flexibles de sortie de la pompe	x								6-73
Flexibles hydrauliques	x								6-73
Toutes les 4500 heures									
Système de post-traitement	x								6-74
Système de recirculation des gaz d'échappement (RGE)	x								6-74
Toutes les 5000 heures									
Huile hydraulique et filtres			x						6-75
Au besoin									
Pompe d'alimentation en carburant						x			6-78
Tension des chenilles	x								6-79
Crépine de réservoir de carburant						x			6-82
Analyse de l'huile moteur								x	6-82
Inspection du ressort pneumatique	x								6-83
Remplacement de l'ampoule		x							6-85
Dents de godet		x							6-88
Vérins	x								6-91
Pièces en plastique et en résine						x			6-91
Système de climatisation	x								6-92
Vidange du réservoir de DEF/AdBlue®				x					6-94