

Regras de segurança

⚠ Regras de segurança geral ⚠

Tenha cuidado quando operar a máquina em declives. Equipamento levantado, depósitos cheios e outras cargas alteram o centro de gravidade da máquina. A máquina pode virar ou capotar perto de diques e barragens ou superfícies irregulares.

Nunca permita que outra pessoa para além do operador opere a máquina.

Nunca opere a máquina se estiver sob o efeito de álcool ou drogas ou se estiver debilitado.

Ao escavar ou utilizar acessórios que atuem sobre o solo, tenha cuidado com cabos enterrados. Contacte as redes de abastecimento públicas para determinar a localização dos serviços.

Tenha cuidado com linhas de eletricidade e obstáculos suspensos. As linhas de alta tensão podem requerer um espaço significativo por motivos de segurança.

O fluido hidráulico ou o combustível diesel, ao serem expelidos sob pressão, podem penetrar a pele, provocando ferimentos graves ou infecções.

- NÃO utilize uma mão para verificar se existem fugas. Utilize um pedaço de cartão ou papel.
- Desligue o motor, retire a chave e alivie a pressão antes de ligar ou desligar linhas de fluido.
- Certifique-se de que todos os componentes estão em bom estado. Aperte todas as ligações antes de ligar o motor ou de colocar o sistema sob pressão.
- Se líquido hidráulico ou combustível diesel penetrar na pele, procure assistência médica de imediato.
- O contacto prolongado com líquido hidráulico pode provocar cancro da pele. Evite o contacto prolongado e lave imediatamente a pele com água e sabão.

Mantenha-se afastado de peças em movimento. O vestuário solto, joias, relógios, cabelos compridos e outras peças soltas ou penduradas podem ficar presas nas peças em movimento.

Utilize equipamento de proteção, sempre que necessário.

NÃO tente retirar material de nenhuma parte da máquina enquanto esta estiver a ser utilizada ou enquanto existirem componentes em movimento.

Certifique-se de que todas as coberturas e proteções estão em bom estado e corretamente instaladas antes de operar a máquina. Nunca opere a máquina sem proteções. Feche sempre as portas ou os painéis de acesso antes de operar a máquina.

Os degraus, escadas, passadiços e plataformas sujos ou escorregadios podem provocar quedas. Certifique-se de que estas superfícies são mantidas limpas e sem detritos.

Qualquer pessoa ou animal que se encontre dentro da área de trabalho da máquina pode ficar preso ou ser esmagado por ela ou pelo seu equipamento. NÃO permita que ninguém entre na área de trabalho.

O equipamento levantado e/ou as cargas podem cair inesperadamente e esmagar as pessoas que estejam por baixo. Nunca permita que ninguém entre na área sob a qual existe equipamento levantado durante a realização de trabalhos.

Nunca coloque o motor em funcionamento em espaços fechados, uma vez que poderão acumular-se gases de escape perigosos.

Antes de ligar a máquina, certifique-se de que todos os controlos estão na posição neutra ou de bloqueio de estacionamento.

Ligue o motor apenas a partir do assento do operador. Se ignorar o interruptor de arranque de segurança, o motor pode arrancar com a transmissão engrenada. Não ligue ou coloque em curto-círcuito terminais na válvula de solenoide de arranque. Ligue cabos auxiliares como descrito no manual. O arranque engrenado poderá provocar ferimentos graves ou morte.

Mantenha sempre as janelas, os espelhos, toda a iluminação, o símbolo de veículo em marcha lenta (SMV) e o símbolo de identificação de velocidade (SIS) limpos para fornecer a melhor visibilidade possível enquanto opera a máquina.

Opere os controlos apenas quando estiver sentado no banco do operador, com exceção dos controlos expressamente concebidos para a utilização a partir de outros pontos.

Não faça quaisquer ajustes (por ex. assento, direção, luzes, espelho, ...) com a máquina em movimento. Verifique se todos os ajustes estão bloqueados antes de utilizar. Verifique o aperto dos parafusos de fixação e se os comandos de ajuste funcionam corretamente. A instalação e/ou reparação do assento deve ser sempre efetuada por pessoal qualificado.

As modificações efetuadas nesta máquina poderão aumentar a probabilidade de acumulação de detritos que não estariam presentes normalmente. As modificações incluem acessórios montados na estrutura, placas, ecrãs, ou outros equipamentos pós-venda. Os operadores de máquinas modificadas deverão ter em atenção a acumulação de detritos ou materiais orgânicos e a limpeza geral da máquina.

As máquinas modificadas necessitam de inspeções adicionais e mais frequentes, assim como limpeza durante a utilização. A máquina poderá necessitar de inspeção e limpeza várias vezes por dia durante a sua utilização. Os operadores deverão ter em atenção o ambiente e as condições de trabalho. Os operadores deverão agir de forma a manter a máquina em condições durante a sua utilização. Preste atenção às seguintes áreas da máquina em particular:

- Dentro e à volta do compartimento do motor
- Componentes de escape quentes
- Mover, virar ou rodar os componentes da máquina

Os operadores que operarem a máquinas em aplicações e/ou condições atípicas deverão ter em atenção a acumulação de detritos e/ou materiais orgânicos e a limpeza geral da máquina. Preste especial atenção à possibilidade de acumulação de materiais.

As máquinas que operarem em aplicações ou condições atípicas necessitam de inspeções adicionais e mais frequentes, assim como limpeza durante a utilização. A máquina poderá necessitar de inspeção e limpeza várias vezes por dia durante a sua utilização. Os operadores deverão ter em atenção o ambiente e as condições de trabalho. Os operadores deverão agir de forma a manter a máquina em condições durante a sua utilização. Preste atenção às seguintes áreas da máquina em particular:

- Dentro e à volta do compartimento do motor
- Componentes de escape quentes
- Mover, virar ou rodar os componentes da máquina

Antes de sair da máquina:

1. Estacione a máquina numa superfície firme e nivelada.
2. Puxe os controlos para a posição neutra ou de bloqueio de estacionamento.
3. Engate o travão de estacionamento. Se necessário, utilize calços para as rodas.
4. Baixe todo o equipamento hidráulico - acessórios, colhedor, etc.
5. Desligue o motor e retire a chave.

Quando, devido a circunstâncias excepcionais, decide manter o motor em funcionamento depois de deixar a estação do operador, deverá tomar as precauções seguintes:

1. Reduza a velocidade do motor para ralenti baixo.
2. Desengate todos os sistemas de transmissão.

3. AVISO

**Alguns componentes podem continuar a mover-se depois de desengatar os sistemas de transmissão.
Certifique-se de todos os sistemas de transmissão estão totalmente desengatados.
Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.**

W0113A

Coloque a transmissão na posição neutra.

4. Acione o travão de estacionamento.

⚠ Segurança de manutenção geral ⚠

Mantenha a área utilizada para reparar a máquina limpa e seca. Limpe os líquidos derramados.

Estacione a máquina numa superfície firme e nivelada.

Volte a instalar as coberturas e proteções depois de realizar trabalhos de manutenção na máquina.

Feche todas as portas de acesso e instale todos os painéis após a manutenção da máquina.

Não tente limpar, lubrificar, limpar obstruções ou fazer ajustes à máquina enquanto esta estiver em movimento ou o motor estiver a funcionar.

Antes de começar a utilizar a máquina, certifique-se sempre de que não se encontram ferramentas, peças, outras pessoas e animais domésticos na área de trabalho.

Os cilindros hidráulicos não suportados podem perder pressão e deixar cair o equipamento, provocando perigo de esmagamento. Não deixe o equipamento numa posição elevada enquanto estiver estacionado ou durante a manutenção, a não ser que o equipamento esteja apoiado com segurança.

Eleve a máquina utilizando apenas os pontos de elevação ou de levantamento indicados neste manual.

Procedimentos de reboque incorretos podem provocar acidentes. Quando rebocar uma máquina avariada, siga o procedimento descrito neste manual. Utilize apenas barras de reboque rígidas.

Desligue o motor, retire a chave e alivie a pressão antes de ligar ou desligar linhas de fluido.

Desligue o motor e retire a chave antes de ligar ou desligar ligações elétricas.

A remoção incorreta dos tampões pode provocar queimaduras. Os sistemas de refrigeração funcionam sob pressão. Poderá esguichar líquido de refrigeração quente caso remova uma tampa enquanto o sistema estiver quente. Deixe o sistema arrefecer antes de remover a tampa. Rode lentamente a tampa quando a retirar para permitir que a saída de pressão antes de a tampa ser completamente retirada.

Substitua os tubos, mangueiras, cablagem elétrica, etc. que estejam danificados ou gastos.

O motor, a transmissão, os componentes do escape e as linhas hidráulicas podem aquecer durante o funcionamento. Tenha cuidado quando efetuar trabalhos de manutenção nesses componentes. Deixe as superfícies arrefecer antes de manusear ou desligar componentes quentes. Utilize equipamento de proteção, sempre que necessário.

Quando efetuar trabalhos de soldadura, siga as instruções do manual. Desligue sempre a bateria antes de soldar a máquina. Lave sempre as mãos depois de manusear componentes da bateria.

Não subir na máquina. Não utilize o acessório como escada ou plataforma para trabalhos em altura. Utilize meios adequados de acordo com as regras de segurança nacionais/lokais (por exemplo, uma plataforma rolante individual, etc.) para aceder às áreas da máquina não acessíveis a partir do nível do solo.

Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

⚠ Rodas e pneus ⚠

Certifique-se de que os pneus estão devidamente cheios. Não exceda qualquer carga ou pressão recomendada. Siga as instruções neste manual relativas à insuflação correta dos pneus.

Os pneus são pesados. O manuseamento de pneus sem o equipamento adequado poderá causar ferimentos graves ou morte.

Nunca solde uma roda com um pneu instalado. Remova sempre o pneu completamente da roda antes de qualquer operação de soldadura.

Recorra a um técnico especializado para efetuar a manutenção dos pneus e rodas. Se um pneu perdeu toda a pressão, leve o pneu e a roda a uma oficina de pneus ou ao seu concessionário para reparação. O rebentamento de um pneu pode causar lesões graves.

NÃO solde um pneu ou jante antes de os retirar completamente. Os pneus cheios podem gerar uma mistura de gás com o ar que pode explodir a elevadas temperaturas devidas aos procedimentos de soldadura efetuados na roda e na jante. Retirar o ar ou soltar o pneu da jante (partir o talão) NÃO elimina o perigo. Esta condição pode existir com os pneus cheios ou vazios. O pneu DEVE ser completamente retirado da roda ou da jante antes de soldar a roda ou a jante.

Instale os colhedores de caules, tapetes para restolho ou outros dispositivos para evitar danos nos pneus quando:

- trabalho em campos colhidos com restolho irregular
- trabalho em campos colhidos em condições secas, quando o restolho é mais rijo e mais difícil

⚠️ Condução em estradas públicas e segurança geral de transporte ⚠️

Cumpra com as leis e regulamentos locais.

Utilize iluminação adequada, de forma a cumprir os regulamentos locais.

Certifique-se de que o símbolo SMV e símbolo de identificação de velocidade (SIS) estão visíveis.

Certifique-se de que o engate do bloqueio do pedal do travão está engatado. Deverá bloquear os pedais dos travões em conjunto para deslocação em estrada.

Utilize correntes de segurança para equipamento rebocado, quando estas são fornecidas com a máquina ou com o equipamento.

Levante as alfaias e acessórios a uma altura suficiente do solo para evitar contactos acidentais com a estrada.

Quando transportar equipamento ou uma máquina num reboque de transporte, certifique-se de que esta se encontra devidamente fixa. Certifique-se de que os símbolos SMV e SIS no equipamento ou na máquina estão cobertos durante o transporte em reboque.

Tenha cuidado com estruturas ou cabos elétricos suspensos e certifique-se de que a máquina e/ou os acessórios podem passar por debaixo deles de forma segura.

A velocidade de deslocação deve permitir manter o controlo e a estabilidade totais da máquina em todos os momentos.

Abrande e sinalize antes de mudar de direção.

Circule o mais à direita possível para permitir que os veículos mais rápidos possam passar.

Siga o procedimento de reboque correto para equipamento com ou sem travões.

Utilizar sempre o interruptor principal hidráulico para desativar os controlos de engate e das válvulas remotas antes de conduzir.

Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

⚠️ Prevenção de incêndios e explosões ⚠️

Fugas ou derrames de combustível ou de óleo em superfícies quentes ou sobre componentes elétricos, podem provocar um incêndio.

Os materiais de cultura, lixo, detritos, ninhos de pássaros ou material inflamável podem incendiar-se sobre superfícies quentes.

Tenha sempre um extintor na máquina ou perto desta.

Certifique-se de que a manutenção do(s) extintor(es) é feita de acordo com as instruções do fabricante.

Pelo menos uma vez por dia e ao fim do dia, remova todo o lixo e resíduos da máquina, especialmente à volta dos componentes quentes, como o motor, a transmissão, o escape, a bateria, etc. Poderá ser necessário fazer uma limpeza mais frequente da sua máquina, dependendo do ambiente e das condições de trabalho.

Pelo menos uma vez por dia, remova os detritos acumulados à volta dos componentes móveis, como rolamentos, polias, correias, engrenagens, ventoinhas de limpeza, etc. Poderá ser necessário fazer uma limpeza mais frequente da sua máquina, dependendo do ambiente e das condições de trabalho.

Inspecione o sistema elétrico para verificar se existem ligações soltas ou isolamentos desgastados. Repare ou substitua as peças soltas ou danificadas.

Não guarde panos com óleo ou outros materiais inflamáveis na máquina.

Não solde ou corte a quente quaisquer itens que contenham materiais inflamáveis. Limpe cuidadosamente os itens com solventes não inflamáveis antes de os soldar ou cortar a quente.

Não exponha a máquina a chamas, materiais a arder ou explosivos.

Investigue imediatamente quaisquer cheiros ou odores estranhos que possam ser emitidos durante o funcionamento da máquina.

⚠ Segurança geral da bateria ⚠

Utilize sempre proteção ocular quando trabalhar com baterias.

Não faísca nem tenha uma chama próximo de uma bateria.

Ventile a área quando carregar uma bateria ou utilizar uma bateria numa área fechada.

Comece por desligar o terminal negativo (-) e volte a ligar o terminal negativo (-) em último lugar.

Quando efetuar trabalhos de soldadura na máquina, desligue ambos os terminais da bateria.

Não solde, esmerile ou fume junto a uma bateria.

Quando utilizar baterias auxiliares ou ligar cabos auxiliares de arranque para ligar o motor, siga o procedimento indicado no manual do operador. Não faça curto-círcuito nos terminais.

Siga as instruções do fabricante quando armazenar e manipular baterias.

Os polos da bateria, terminais e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo. Lave as mãos quando terminar o trabalho.

O ácido presente na bateria provoca queimaduras. As baterias contêm ácido sulfúrico. Evite o contacto com a pele, os olhos ou roupas. Antídoto (externo): Lave com água. Antídoto (olhos): Lave abundantemente com água durante 15 minutos e procure cuidados médicos imediatamente. Antídoto (interno): Beba grandes quantidades de água ou leite. Não provoque o vômito. Procure assistência médica imediatamente.

Mantenha fora do alcance das crianças e de outras pessoas não autorizadas.

⚠ Segurança do banco do passageiro ⚠

Utilização em estradas públicas:

- O banco do passageiro pode ser utilizado no transporte ocasional e a curto prazo de uma pessoa da quinta para o campo.

Utilização no campo:

- A utilização do banco do passageiro é permitida apenas para uma pessoa e durante a formação de um novo operador ou quando um técnico de assistência está a diagnosticar um problema mecânico.

Quando o banco do passageiro se encontra ocupado, devem ser tomadas as seguintes precauções:

- O trator apenas deve ser conduzido a velocidades lentas e ao nível do solo.
- Evite arranques e paragens rápidas.
- Evite viragens rápidas.
- Utilize sempre cintos de segurança corretamente ajustados.
- Mantenha sempre as portas fechadas.

⚠ Sistema de presença do operador ⚠

A sua máquina está equipada com um sistema de presença do operador para evitar a utilização de algumas funcionalidades quando o operador não está no banco.

Nunca desligue ou ignore o sistema de presença do operador.

Se o sistema de presença do operador estiver inoperável, deverá ser reparado.

⚠ Tomada de força (TDF) ⚠

As máquinas acionadas pela TDF podem causar ferimentos graves ou morte. Antes de trabalhar sobre ou próximo do veio da TDF, ou de reparar ou desativar a máquina acionada, coloque a alavanca da TDF na posição desengatada, desligue o motor e retire a chave.

Sempre que uma TDF está em funcionamento, a proteção deve ser colocada para evitar a morte ou ferimentos ao operador ou a terceiros.

Ao efetuar trabalho com a TDF estacionária, mantenha-se afastado de todas as peças móveis e certifique-se de que as proteções adequadas estão instaladas.

⚠ Refletores e luzes de aviso ⚠

Deve utilizar luzes de aviso âmbar quando operar o equipamento em estradas públicas.

⚠ Cintos de segurança ⚠

Use sempre o cinto de segurança.

Inspeção e manutenção do cinto de segurança:

- Mantenha os cintos de segurança em bom estado.
- Mantenha todas as extremidades afiadas e outros objetos que possam causar danos afastados dos cintos de segurança.
- Verifique periodicamente se os cintos de segurança, as fivelas, os retratores, as trancas, o sistema tensor e os parafusos de montagem apresentam danos ou sinais de desgaste.
- Substitua as peças que apresentam desgaste ou danos.
- Substitua todos os cintos que apresentem cortes diminuam a eficácia do cinto.
- Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados no suporte do banco ou na estrutura de montagem.
- Se o cinto estiver preso ao banco, certifique-se de que o banco ou os suportes do banco estão bem montados.
- Mantenha os cintos de segurança limpos e secos.
- Limpe os cintos apenas com uma solução de água morna e sabão.
- Não use lixívia nem tinta nos cintos, uma vez que isso poderá enfraquecer-lhos.

⚠ Estrutura de proteção do operador ⚠

A sua máquina está equipada com uma estrutura de proteção do operador, tal como: uma estrutura de proteção contra capotamento (ROPS), uma estrutura de proteção contra a queda de objetos (FOPS), ou uma cabina com uma ROPS. Uma ROPS pode ser uma armação da cabina ou uma estrutura de dois ou quatro postes usada para a

proteção do operador para minimizar a possibilidade de lesões graves. A estrutura de montagem e os prendedores que formam a ligação de montagem com a máquina fazem parte da ROPS.

A estrutura de proteção é um componente especial de segurança da sua máquina.

NÃO ligue qualquer dispositivo à estrutura de proteção para fins de reboque. NÃO faça orifícios na estrutura de proteção.

A estrutura de proteção e os componentes de interligação são um sistema certificado. Qualquer dano, incêndio, corrosão ou modificação enfraquecerão a estrutura e reduzirão a sua proteção. Se isso acontecer, A ESTRUTURA DE PROTEÇÃO DEVE SER SUBSTITUÍDA de forma a proporcionar a mesma proteção de uma estrutura nova. Contacte o seu concessionário para fazer a inspeção e substituição da estrutura de proteção.

Depois de um acidente, incêndio, viragem ou capotamento, o procedimento seguinte TEM de se efetuado por um técnico qualificado, antes de colocar a máquina no campo ou local de trabalho:

- A estrutura de proteção DEVE SER SUBSTITUÍDA.
- A montagem ou suspensão da estrutura de proteção, do banco do operador e da suspensão, dos cintos de segurança e os fios do sistema de proteção do operador devem ser cuidadosamente inspecionados quanto à existência de danos.
- Todos os componentes danificados DEVEM SER SUBSTITUÍDOS.

NÃO SOLDE, NÃO FAÇA FUROS NEM TENTE ENDIREITAR OU REPARAR A ESTRUTURA DE PROTEÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO PODE REDUZIR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL, O QUE PODE CAUSAR MORTE OU LESÕES GRAVES NO CASO DE INCÊNDIO, VIRAGEM, CAPOTAMENTO, COLISÃO OU ACIDENTE.

Os cintos de segurança fazem parte do seu sistema de proteção e devem ser sempre utilizados. Para o sistema de proteção funcionar, o operador tem de se encontrar seguro no banco no interior da estrutura.

⚠ Sistema de ar condicionado ⚠

O sistema de ar condicionado está sob alta pressão. Não desligue quaisquer linhas. A libertação de pressão elevada pode provocar lesões graves.

O sistema de ar condicionado contém gases que são perigosos para o ambiente quando libertados para a atmosfera. Não tente efetuar a manutenção ou a reparação do sistema.

A manutenção, reparação ou recarga do sistema de ar condicionado apenas deve ser efetuada por técnicos de assistência qualificados.

⚠ Equipamento de proteção individual (EPI) ⚠

Use equipamento de proteção pessoal (PPE) como um capacete, óculos, luvas grossas, proteções dos ouvidos, vestuário de proteção, etc.

⚠ Etiqueta "Não Utilizar" ⚠

Antes de começar a realizar a manutenção da máquina, coloque um aviso para "Não Utilizar" na máquina numa área visível.

⚠ Químicos perigosos ⚠

Se ficar exposto ou entrar em contacto com químicos perigosos, pode ficar gravemente ferido. Os fluidos, os lubrificantes, as tintas, as colas, o fluido de arrefecimento, etc., necessários para o funcionamento da sua máquina podem ser perigosos. Podem ser atrativos e perigosos para os animais domésticos bem como para o homem.

As Folhas com Dados sobre a Segurança dos Materiais (MSDS) fornecem informações sobre as substâncias químicas contidas num produto, procedimentos de manuseamento e armazenamento seguros, medidas de primeiros socorros e procedimentos a adotar em caso de acontecer um derrame ou libertação accidental. As MSDS estão disponíveis no seu concessionário.

Antes de proceder à manutenção da sua máquina, verifique as folhas MSDS relativas a cada lubrificante, líquido, etc., utilizado nesta máquina. Esta informação indica os riscos associados e ajudam-no a realizar operações de manutenção na máquina de forma segura. Ao realizar trabalhos de manutenção na máquina, siga as informações nas folhas MSDS e nos depósitos do fabricante, assim como a informação constante neste manual.

Elimine todos os líquidos, filtros e depósitos respeitando as regras de proteção do meio ambiente, de acordo com as leis e regulamentos locais. Procure informação sobre a forma correta de os eliminar junto dos centros de reciclagem ou do seu concessionário.

Armazene os líquidos e os filtros de acordo com os regulamentos e leis locais. Utilize sempre recipientes adequados para armazenagem das substâncias químicas ou petroquímicas.

Mantenha-os fora do alcance de crianças e de outras pessoas não autorizadas.

Os produtos químicos aplicados requerem precauções adicionais. Informe-se junto do fabricante ou distribuidor dos produtos químicos antes de os utilizar.

⚠ Segurança perto de redes de fornecimento ⚠

Quando escavar ou utilizar equipamento de perfuração do solo, tenha cuidado com os cabos enterrados e outros serviços. Contacte as autoridades ou os responsáveis pelas redes de serviços locais, conforme adequado, para determinar a localização dos serviços.

Certifique-se de que a máquina tem espaço suficiente para passar em todas as direções. Tenha especial cuidado com linhas de eletricidade e obstáculos suspensos. As linhas de alta tensão podem requerer um espaço significativo por motivos de segurança. Contacte as autoridades ou serviços locais para obter as distâncias de segurança em relação às linhas de eletricidade de alta tensão.

Recolha os componentes levantados ou estendidos, se necessário. Retire ou baixe as antenas de rádio ou outros acessórios. Caso ocorra um contacto entre a máquina e uma fonte de energia elétrica, devem ser tomadas as seguintes precauções:

- Pare imediatamente o movimento da máquina.
- Prima o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave.
- Verifique se pode sair com segurança da cabina ou da sua atual posição sem que exista contacto com os fios elétricos. Se tal não for possível, permaneça na posição atual e peça ajuda. Se conseguir sair da sua posição sem tocar nas linhas, salte da máquina para garantir que não faz contacto com o solo e a máquina ao mesmo tempo.
- Não permita que ninguém toque na máquina até que seja cortada a alimentação das linhas de eletricidade.

⚠ Segurança durante uma trovoada ⚠

Não trabalhe com a máquina durante uma trovoada.

Se estiver no solo quando começar a trovejar, mantenha-se afastado da máquina e do equipamento. Procure um abrigo numa estrutura permanente e protegida.

Se começar a trovejar durante a operação, permaneça na cabina. Não abandone a cabina ou a plataforma do operador. Não toque no solo ou em objetos fora da máquina.

⚠ Subida e descida ⚠

Monte e desmonte a máquina apenas em locais específicos que tenham pegas, degraus e/ou escadas.

Nunca salte para fora da máquina.

Certifique-se de que as escadas, escadotes e plataformas são mantidas limpas e sem detritos e substâncias estranhas. As superfícies escorregadias podem provocar lesões.

Coloque-se de frente para a máquina enquanto a monta e desmonta.

Mantenha um contacto em três pontos com os degraus, escadas e pegas.

Nunca suba ou desça com a máquina em movimento.

Não utilize o volante ou outros controlos ou acessórios como pegas quando entrar ou sair da cabina ou da plataforma do operador.

⚠ Trabalho em altura ⚠

Quando a manutenção do trator exige a realização de trabalhos em altura:

- Utilizar corretamente os degraus instalados, as escadas e/ou os apoios para as mãos.
- Não se coloque em pé em áreas do trator não concebidas para serem utilizadas como degraus ou plataformas.
- Se necessário, utilize meios adequados de acordo com as regras de segurança nacionais/lokais (por exemplo, uma plataforma rolante individual etc.) para alcançar componentes como espelhos, faróis rotativos, filtros de ar, receptores GPS ou outros componentes inacessíveis a partir do solo.
- Nunca utilize degraus, escadas e/ou pegas quando o trator estiver em movimento.

Não utilize o trator como elevador, escada ou plataforma para a realização de trabalhos em altura.

⚠ Levantamento de cargas e cargas suspensas ⚠

Nunca utilize baldes do carregador, forquilhas, etc. ou outros equipamentos de elevação, manuseamento ou escavação para elevar pessoas.

Não utilize o equipamento levantado como plataforma de trabalho.

Conheça toda a área de movimentação da máquina e do equipamento e não entre nem permita que ninguém entre na área de movimentação enquanto a máquina estiver em funcionamento.

Nunca entre nem permita que ninguém entre na área sob equipamento levantado. O equipamento e/ou as cargas podem cair inesperadamente e esmagar as pessoas que estejam por baixo.

Não deixe o equipamento numa posição elevada enquanto estiver estacionado ou durante a manutenção, a não ser que este esteja apoiado com segurança. Os cilindros hidráulicos devem ser bloqueados ou suportados mecanicamente, caso sejam deixados numa posição elevada para manutenção ou acesso.

Os baldes do carregador, forquilhas, etc. ou outros equipamento de elevação, manuseamento ou escavação e a sua carga irão modificar o centro de gravidade da máquina. Isto pode fazer com que a máquina se incline em encostas ou pisos desnivelados.

Os equipamentos carregados podem cair do balde do carregador ou do equipamento de elevação e esmagar o operador. Deve ter cuidado ao levantar cargas. Utilize equipamento de elevação adequado.

Não eleve a carga mais do que o necessário. Baixe as cargas durante o transporte. Lembre-se de deixar a folga adequada para o solo e outros obstáculos.

O equipamento e as respetivas cargas podem bloquear a visibilidade e provocar um acidente. Não operar a máquina com visibilidade insuficiente.

Sistemas hidráulicos - Controlo

⚠ AVISO

Peças móveis!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate e os controlos da válvula de controlo remoto antes da deslocação em estrada.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1587A

⚠ AVISO

Perigo de utilização incorrecta!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate frontal. Uma definição da velocidade de descida de 0% não se destina a ser um mecanismo de bloqueio de segurança.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1792A

⚠ AVISO

Movimento inesperado da máquina!

Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1789A

As válvulas de controlo EHR não podem ser operadas exceto se o sistema se for fornecido energia ao sistema utilizando o interruptor de bloqueio EHR. Prima a parte inferior do interruptor para ativar o circuito elétrico, pria a parte superior para bloquear as válvulas de controlo remoto EHR.


ADVERTÊNCIA: O interruptor hidráulico principal pode ser utilizado para parar imediatamente o funcionamento das válvulas de controlo remoto, pressionando a parte superior do interruptor. O interruptor de bloqueio EHR apenas irá controlar as válvulas de controlo remoto, não tem qualquer efeito no funcionamento do engate de três pontos.

⚠ AVISO

Perigo de utilização incorrecta!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate. Uma definição da velocidade de descida de 0% não se destina a ser um mecanismo de bloqueio de segurança. Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1603A



SVIL17TR01592AA 1

Funcionamento do controlo electrónico de tracção (EDC)

⚠ AVISO

Perigo de utilização incorrecta!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate. Uma definição da velocidade de descida de 0% não se destina a ser um mecanismo de bloqueio de segurança. Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1603A


Regulações pré-operacionais

Atrele a alfaia ao engate de 3 pontos.

Regulação do controlo de posição e do controlo de tração

Rode o botão de carga de tração (2) totalmente para a frente (posição 10), esta é a regulação do Controlo de Posição.

Ligue o motor e, utilizando a alavanca de controlo de posição Potenciômetro de controlo de posição (1), eleve a alfaia por fases, assegurando-se de que existe um espaço mínimo de **100 mm (3.94 in)** entre a alfaia e qualquer parte do trator. Anote a leitura do mostrador digital do painel de instrumentos. Se a leitura for inferior a "99", significa que a alfaia não está totalmente elevada.




SVIL17TR01408AA 1

Definição do limite de altura

Ajuste o botão de controlo do limite de altura (2) para evitar que o engate seja mais elevado e evitar assim a possibilidade de a alfaia poder danificar o trator quando totalmente elevada.

Quando o interruptor de subida/descida ou a alavanca de controlo de posição potenciômetro de controlo de posição é utilizado para elevar o implemento, este só se elevará até à altura definida pelo controlo de limite, conforme determinado no passo anterior.



BSE2884B 2

Definição da velocidade de descida

Ajuste a velocidade de descida, de acordo com o peso e o tamanho da alfaia ligada, rodando o botão de controlo da velocidade de descida (2). Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a velocidade de descida ou no sentido contrário ao sentido dos ponteiros do relógio para a diminuir.

ADVERTÊNCIA: Quando regular a alfaia pela primeira vez para trabalhar, mantenha o botão de comando da velocidade de descida na posição de descida lenta (símbolo da 'tartaruga').

Caso a alfaia montada seja descida através do interruptor de subida/ descida, a alfaia descerá de modo controlado à velocidade acima regulada.

Funcionamento do Controlo de Posição

Para trabalhar em Controlo de Posição, o botão de carga de tração (3) deve, preferencialmente, ser rodado totalmente para a posição 10.

Utilize o potenciômetro de controlo da posição (2) para subir e descer o engate de 3 pontos. A alfaia subirá e parará à altura regulada pelo botão de controlo do limite da altura.

NOTA: A velocidade de subida será automaticamente ajustada. Se o operador efetuar um amplo movimento no potenciômetro de controlo da posição, então os braços inferiores respondem ao movimentar-se rapidamente. À medida que as ligações se aproximam da posição definida pelo potenciômetro de controlo da posição, o movimento da alfaia será mais lento.


Quando a alfaia estiver à altura de trabalho pretendida, rode o batente ajustável (1) até sentir um "clique" e o indicador ficar alinhado com a marca no potenciômetro de controlo de posição (2). Sempre que a altura da alfaia for alterada utilizando o potenciômetro de controlo de posição, esta pode ser rapidamente reposta na posição configurada rodando o botão de controlo de posição até se sentir que ficou alinhada, fazendo um "clique", com o batente regulável.

Se for necessário subir a alfaia na cabeceira do terreno, prima momentaneamente o interruptor de subida/descida (4) para subir a alfaia para a posição definida pelo botão de controlo do limite de altura. Quando voltar a entrar na área de trabalho, carregue na parte inferior do interruptor e a alfaia regressará à altura originalmente definida pelo potenciômetro de controlo da posição (2).


Operação do Controlo de Tração

Para trabalhar com a regulação do controlo de esforço de diversos comandos é necessário adequar a alfaia às condições do terreno.

O botão de carga de tração (2), determina a profundidade da alfaia, regulando a força necessária nas cavilhas de deteção de carga. Regule a roda para a posição intermédia (posição 5) antes de começar a trabalhar.




SVIL17TR01408AA 3



SVIL17TR01408AA 4

A posição do comando de regulação da sensibilidade da tração (1) determina a sensibilidade do sistema. Regule o botão na posição intermédia antes de entrar no campo.



BSE2884C 5

Conduza o trator até ao campo e desça a alfaia até à posição de trabalho, deslocando o potenciômetro de controlo de posição (2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Use o potenciômetro de controlo da posição para programar a profundidade máxima e, assim, impedir que a alfaia "afunde" nas zonas menos consistentes do solo. Defina a profundidade de trabalho da alfaia pretendida regulando a roda de carga de tração (3).


Sem mexer no potenciômetro de controlo de posição, rode o batente ajustável (1) até ouvir um "clique" e o indicador ficar alinhado com a marca no potenciômetro de controlo de posição. Se mexer agora o potenciômetro de controlo de posição, este pode ser rapidamente devolvido à posição original rodando-o até se sentir um "clique" e o indicador voltar a ficar alinhado com o batente ajustável.

Observe a alfaia à medida que rasga o solo e ajuste o botão de sensibilidade de tração (1), até que a tendência da alfaia para subir ou baixar, devido a variações de resistência do solo, seja satisfatória. Efetuada a regulação, o sistema hidráulico do trator ajustará automaticamente a profundidade de trabalho da alfaia, mantendo constante a força de tração necessária.


A configuração ideal será conseguida através da observação das luzes indicadoras de movimento (2) e (3). A luz superior (2) acender-se-á sempre que o sistema subir a alfaia à medida que ocorrem as correções normais de tração. A luz inferior (3) acender-se-á quando a alfaia desce.

Rode o controlo de sensibilidade de tração (1) lentamente no sentido dos ponteiros do relógio. O circuito responderá com movimentos mais curtos e rápidos, como evidenciado pela tremulação de ambas as luzes indicadoras. Nesta altura, rode ligeiramente o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até uma das luzes do indicador piscar uma vez em cada 2 s ou 3 s segundos ou, conforme necessário, para se adequar às condições de solo.


Uma vez estabelecidas as condições de trabalho necessárias, não é necessário mover novamente a alavanca de controlo de posição potenciômetro de controlo de posição até que o trabalho em questão esteja concluído.



SVIL17TR01408AA 6



BSE2884C 7



SVIL17TR01414AA 8

Quando chegar às cabeceiras, prima momentaneamente a parte superior do interruptor de subida/descida (3) para subir rapidamente a alfaia para a posição regulada pelo botão de controlo de limite de altura. Quando voltar a entrar na área de trabalho, carregue na parte inferior do interruptor e a alfaia baixará à velocidade estabelecida pelo botão de comando da velocidade de descida, parando quando atingir a profundidade regulada pelo botão de carga de tração (2).


Durante o ciclo de subida, se premir momentaneamente a parte superior do interruptor de subida/ descida irá interromper a elevação da alfaia.

NOTA: Carregando na parte superior do interruptor de subida/ descida durante o ciclo de elevação, desativa temporariamente o gancho. Se premir novamente a parte superior do interruptor voltará a ativar o funcionamento do engate, mas o movimento inicial será lento.


Poderá ser necessária uma penetração mais rápida da alfaia, por exemplo, após curvar numa cabeceira estreita. Além disso, algumas alfaias são mais difíceis de penetrar no terreno, especialmente se o solo for duro. Prima e mantenha premida a parte inferior do interruptor (4) para subir/descer e a alfaia descerá à velocidade definida pelo botão de controlo da velocidade de descida, até entrar em contacto com o solo.

As definições de velocidade de descida e posição controlada serão ultrapassadas e alfaia penetrará rapidamente no solo, subindo para a profundidade de trabalho predefinida quando se solta o botão.

Em alternativa, o batente ajustável (1) pode ser utilizado para definir a profundidade da ferramenta. Quando a profundidade desejada da alfaia tiver sido estabelecida, rode o batente ajustável até sentir um "clique" e o indicador ficar alinhado com a marca no potenciômetro de controlo de posição (2). Sempre que levantar a alfaia utilizando o potenciômetro controlo de posição, esta regressará sempre à mesma profundidade de trabalho quando o potenciômetro for rodado e alinhado, com um "clique", com o batente ajustável.



SVIL17TR01408AA 9



SVIL17TR01408AA 10

NOTA: Se necessário, a potenciómetro de controlo de posição pode ser movida lateralmente (para a esquerda), para ultrapassar o batente e baixar ainda mais a alfaia.

O controlo do limite de patinagem (1), disponível apenas com a unidade do sensor de radar opcional, permite que o operador selecione o limiar de patinagem das rodas que, se excedido, resultará no ajuste da profundidade de trabalho da alfaia com vista a reduzir a patinagem das rodas.

Quando o controlo de patinagem está ativado, o sistema de Controlo de Tração reduzirá temporariamente a profundidade de trabalho da alfaia. Quando a patinagem das rodas diminuir, o Controlo de Tração irá baixar a alfaia para a sua profundidade de trabalho original.

Deverá ter o cuidado de não selecionar um limite de deslizamento das rodas demasiado alto ou demasiado baixo. A definição de um valor muito baixo, impossível de obter com o terreno húmido, pode ter um efeito negativo na relação velocidade/profundidade de trabalho.

NOTA: A função de patinagem das rodas não funciona com Controlo de Posição.


O indicador de limite de patinagem "on" (ligado) (2) acende-se quando o controlo do limite de patinagem está ativado e a alfaia está a subir para repor o valor de patinagem selecionado. O botão é mantido na posição "off" (desligado) (botão totalmente girado no sentido dos ponteiros do relógio).

Definições do engate traseiro no visor a cores (se disponível)


Engate

As descrições da alfaia e condições de funcionamento são apresentadas na parte superior do ecrã. É possível selecionar dois ecrãs de definições do engate, #1 e #2.

- Figura 12, definição da altura do engate. A linha vermelha no gráfico de barras identifica a posição dos braços inferiores, tal como definida pelo controlo de posição EDC (1), Figura 13.
- Figura 12, definição do controlo de carga de tração. A linha vermelha indica a quantidade de carga de tração definida pelo controlo de carga de tração (2), Figura 13. À medida que a carga aumenta ou diminui, a barra desloca-se para indicar a alteração.



SVIL17TR01414AA 11



SVIL15TR02388AA 12

3. Figura 12, Definição da velocidade de descida (3) Como definida no comando de velocidade de descida do engate de 3 pontos (2) Figura 14. A linha vermelha indica a regulação atual no controlo de velocidade de descida.


4. Figura 12, Nível de sensibilidade da tração. (4) A linha vermelha identifica o nível de sensibilidade de tração definido no EDC controlo de sensibilidade do (1) Figura 14.

5. Figura 12, Regulação do limite de altura. (5) Apresentada como uma percentagem do curso total do engate, a linha vermelha indica a altura a que os tirantes inferiores param quando o botão de subida rápida for utilizado para elevar o engate. Rode o controlo de definição de limite (3) Figura 14, no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a altura.


6. Figura 12, Limite de patinagem das rodas. (6) A linha vermelha apresenta a definição de percentagem no controlo de patinagem das rodas (4), Figura 14. Uma regulação baixa proporcionará uma taxa de correção maior para manter a tração. No entanto, isto provoca mais correções do engate e um controlo de profundidade irregular.

Uma definição mais elevada provoca menos correções e, por isso, uma profundidade de cultivo mais regular.


7. Guarde para memorizar as definições para a regulação do engate traseiro #1. Para voltar a chamar as definições, toque em Traseira #1



SVIL17TR01408AA 13



BSE2884A 14



SVIL15TR02390AA 15

Definir o limite de patinagem (com o visor a cores)

Definições

Implement (Alfaia). Utilize o ecrã pop-up para selecionar, alterar ou adicionar uma nova categoria de alfaia.

Work condition (Condição de trabalho). Utilize o ecrã pop-up para selecionar, alterar ou adicionar uma nova categoria de condição de trabalho.

1. Valor de patinagem em percentagem, que mudará consoante a patinagem das rodas aumentar ou diminuir.
2. O mesmo que (1) acima, mas em formato de gráfico de barras.
3. para aceder ao pop-up para definição do limiar de alarme de patinagem das rodas. Defina o valor utilizando ou e, em seguida, prima Enter. O valor selecionado será apresentado na caixa de alarme de patinagem.

Bloqueio de transporte

Quando transportar equipamento no engate de 3 pontos, rode o botão de controlo da velocidade de descida (2) totalmente para a esquerda para a posição de bloqueio de transporte (símbolo do cadeado). Isto impedirá que a alfaia desça accidentalmente e danifique a superfície da estrada.


Controlo dinâmico de marcha

Ao transportar equipamentos no engate de 3 pontos, a oscilação da alfaia poderá causar falta de controlo da direção a velocidades de transporte. Com o dispositivo de controlo da suspensão selecionado, quando as rodas dianteiras batem num obstáculo, fazendo com que o trator suba, o circuito hidráulico ativa-se imediatamente para contrapor este movimento, minimizando a oscilação e melhorando a condução.


Para engatar o dispositivo de controlo da suspensão, rode o botão de regulação da sensibilidade da tração (1) totalmente para a esquerda. Utilizando o interruptor de subida/ descida (4) Figura 125, levante a alfaia até à altura definida pelo controlo de limite de altura (3).

Rode o botão de controlo da velocidade de descida (2) totalmente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à posição de bloqueio de transporte (símbolo de cadeado).

O controlo dinâmico na condução só funciona a velocidades superiores a **8 km/h (5 mph)**. Quando a velocidade do trator for superior a **8 km/h (5 mph)**, a alfaia desce 4 - 5 pontos (como visualizado no painel de instrumentos) enquanto o sistema hidráulico efetua as devidas correções para compensar a oscilação da alfaia. Quando a velocidade do trator for inferior a **8 km/h (5 mph)**, a alfaia irá subir de novo até à altura definida pelo controlo de limite de altura e o controlo de suspensão irá ficar inativo.



BSE2884E 16



SVIL17TR01408AA 17

Estrada

⚠ AVISO

Peças móveis!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate e os controlos da válvula de controlo remoto antes da deslocação em estrada.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1587A

⚠ AVISO

Movimento inesperado da máquina!


Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1789A

Levante sempre totalmente o engate para o transporte em estrada.

Utilizar o interruptor principal hidráulico para bloquear o engate e as válvulas remotas durante o transporte em estrada.



SVIL17TR01592AA 18

Funcionamento do engate

⚠ AVISO

Perigo de utilização incorrecta!


Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate frontal. Uma definição da velocidade de descida de 0% não se destina a ser um mecanismo de bloqueio de segurança.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1792A


O engate dianteiro opcional é composto por uma ligação superior ajustável (1) e por um par de ligações inferiores dobráveis (2). Os tirantes superiores e inferiores têm pontas de garras abertas que permitem acoplar e desacoplar as alfaias rapidamente.

As garras estão equipadas com trincos de bloqueio automático, para garantir uma fixação positiva do engate de três pontos à alfaia.



BRJ5356D 1


ADVERTÊNCIA: Estenda a haste de elevação apenas até o entalhe (3) na rosca para evitar danos na rosca.



SVIL14TR00023AC 2

São fornecidos três casquilhos esféricos para instalação na alfaia, se necessário. O casquillo esférico com abas salientes (1) deverá ser instalado na cavilha de engate superior da alfaia.

Os dois casquilhos esféricos lisos (2) com guias amovíveis (3) devem ser montados nas cavilhas de engate inferior da alfaia.



BRJ5352B 3

Funcionamento do engate dianteiro

O engate dianteiro pode ser acionado utilizando válvulas de controlo remoto traseiras mecânicas ou, se disponíveis, válvulas de controlo remoto eletrónicas de montagem intermédia.

Com o engate dianteiro ligado à válvula adequada, puxe a alavanca para trás (**R**) para levantar o engate dianteiro. Desloque a alavanca para (**N**) parar o movimento do engate, que manterá a sua posição em altura. Selecione (**L**) para baixar o engate. Com a alavanca na posição de flutuação (**F**), o engate pode deslocar-se para cima e para baixo (flutuação), permitindo que a alfaia siga os contornos do terreno.

O engate dianteiro pode ser ligado a qualquer uma das válvulas de controlo remoto traseiras.

Quando uma alfaia necessitar de serviços hidráulicos adicionais, estes poderão ser ligados a qualquer uma das válvulas não utilizadas.

Com o joystick e as válvulas de controlo remoto eletrónicas de montagem intermédia:

Quando o engate dianteiro é fornecido como opção de fábrica, o trator estará equipado com válvulas de controlo remoto eletrónicas de montagem intermédia. A válvula número um será programada para acionar o engate dianteiro.

As válvulas de montagem intermédia são controladas por um joystick montado no apoio de braço.

Ao ligar a ignição, a luz indicadora do joystick (**2**) começa a piscar, mas o joystick permanece desativado. Para ativar o joystick, o operador deverá estar sentado no banco e o motor do trator deverá estar a trabalhar há, pelo menos, **5 s**.

Depois de ativado, a luz indicadora da válvula de montagem intermédia para de piscar e permanece acesa.

NOTA: Se o operador abandonar o banco, o funcionamento do joystick será desativado. Quando o operador regressar ao seu banco, o funcionamento do joystick é reativado após **2 s**.

As válvulas de controlo remoto eletrónicas de montagem intermédia proporcionam as seguintes funções quando acionadas pelo joystick.

Válvula de controlo remoto 1:

Desloque o joystick para trás ou para a frente para selecionar as funções de subida, neutra, descida e flutuação no engate dianteiro.


Válvula de controlo remoto 2:

Desloque o joystick para a esquerda ou para a direita para fornecer fluxo de óleo através dos acopladores dianteiros (se disponíveis).


Se estiver instalada uma terceira válvula, o joystick funciona da seguinte forma.

Válvula de controlo remoto 3:


Prima e mantenha premido o interruptor (**1**) e desloque o joystick para a frente ou para trás para acionar as funções de subida, neutra, descida e flutuação.



BRI4137B 4



SVIL17TR02624AA 5



SVIL17TR02624AA 6

Desloque o joystick para trás (**R**) para levantar a alfaia. Quando o engate dianteiro atinge a posição definida pelo controlo do limite de altura, o engate para.


Empurrando o joystick para a frente, para a posição "descida" (**L**), fará com que a alfaia baixe até ao chão a uma velocidade de descida controlada.

Empurando o joystick um pouco mais para a frente, selecionará "flutuação" (**F**), que permitirá que a alfaia desça com o seu próprio peso. A flutuação pode também ser utilizada para permitir que o cilindro de elevação do gancho se estenda ou recolha livremente para que o equipamento montado na parte da frente siga os contornos do terreno.


NOTA: Use sempre a posição de "flutuação" para baixar um cilindro de efeito simples. A posição "descida" destina-se apenas a cilindros de efeito duplo.

O joystick também pode ser deslocado lateralmente, (**R**) e (**L**), proporcionando fluxo de óleo ao equipamento ligado aos acopladores dianteiros opcionais.

Deslocando o joystick na diagonal, podem ser operados dois cilindros simultaneamente.



SVIL17TR02624AA 7




SVIL17TR02624AA 8

Sempre que forem necessários serviços hidráulicos adicionais, o joystick pode proporcionar funções opcionais que são acionadas premindo e mantendo premidos os interruptores na parte superior do joystick.

Indicadores visuais EHR

Prima a tecla da válvula de controlo remoto no teclado e aparecerá a seguinte informação para cada válvula no DMD:

1. Fluxo de óleo instantâneo a partir da válvula. A área sombreada representa a percentagem de fluxo de óleo, que muda à medida que o fluxo aumenta ou diminui.
2. Taxa de fluxo máximo (%) definida pelo operador. As setas de direção de extensão/recolha representam a regulação de fluxo máximo.
3. Número da válvula de controlo remoto em funcionamento.
4. Direção do movimento do cilindro, extensão (Subida) ou recolha (Descida). A direção do curso do cilindro encontra-se identificada pela seta.
5. Regulação do temporizador para a extensão (Subida) ou retração (Descida).
6. Estado do temporizador ativado ou desativado.




SVIL17TR00659AA 9

Visores adicionais

À medida que cada função da válvula de controlo remoto eletrónica é selecionada, a visualização correspondente aparece no mostrador de matriz de pontos.

Flutuação


Indica que a válvula remota se encontra na posição de flutuação.



SVIL17TR00661AA 10

Bloqueio DA EHR


Indica que todas as remotas (tanto as EHRs dianteiras e traseiras) se encontram bloqueadas pelo interruptor de bloqueio hidráulico de transporte.



SVIL17TR00663AA 11

Neutra

Indica que a válvula remota se encontra na posição de ponto morto..



SVIL17TR00666AA 12

Estrada

⚠ AVISO

Peças móveis!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate e os controlos da válvula de controlo remoto antes da deslocação em estrada.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1587A

Levante sempre totalmente o engate para o transporte em estrada.

Utilizar o interruptor mestre hidráulico para bloquear o engate e as válvulas remotas durante o transporte rodoviário.


⚠ AVISO

Movimento inesperado da máquina!

Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1789A



SVIL17TR01592AA 13

Válvulas de controlo remoto

⚠ AVISO

Movimento inesperado da máquina!

Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1789A

NOTA: Consulte *Nível do óleo hidráulico em caso de utilização de equipamento hidráulico remoto (21)* para conhecer as quantidades de óleo disponíveis quando ligar o equipamento hidráulico externo.

As válvulas hidráulicas de controlo remoto aqui descritas são do tipo de sensor de carga. Ao detetar automaticamente a necessidade de óleo da alfaia, as válvulas com sensor de carga ajustam de forma contínua o fluxo de óleo do trator para satisfazer as necessidades da alfaia.

As válvulas são utilizadas para acionar os cilindros hidráulicos externos, os motores etc. Podem instalar-se até quatro válvulas de controlo remoto (2 configuráveis + 2 não configuráveis) localizadas na traseira do trator. Todas as válvulas de controlo remoto incluem uma válvula de bloqueio automático na porta do lado esquerdo (subida) para evitar fugas inadvertidas da alfaia.

Estas válvulas são comandadas por alavancas, localizadas na consola à direita do assento do operador. As alavancas e respetivas válvulas estão identificadas por cores.

A válvula número 1 está localizada na parte inferior da pilha com as válvulas adicionais montadas diretamente por cima.

Alavancas de controlo


Cada alavanca da válvula de controlo remoto tem quatro posições de funcionamento, como a seguir indicado:

(R) Subida (ou Extensão) — Puxe a alavanca para trás para estender o cilindro ao qual está ligada e levante a alfaia.


(N) Neutra — Empurre a alavanca para a frente, a partir da posição de subida, para selecionar a posição neutra e desativar o cilindro ligado.

(L) Descida (ou Recolha) — Empurre a alavanca, para lá da posição neutra, para recolher o cilindro e baixar a alfaia.

(F) Flutuação - Empurre a alavanca totalmente para a frente, para lá da posição de descida, para selecionar a posição de flutuação. Isto permitirá ao cilindro estender ou recolher livremente, permitindo assim ao equipamento, como niveladoras, etc., "flutuar" ou seguir o contorno do solo.



SVIL14TR00158AB 1




BRI4137B 2

Funcionamento com detentores

As posições de subida, neutra, de descida e de flutuação estão identificadas com símbolos no autocolante junto das alavancas de controlo.

Um detentor manterá a alavanca na posição de subida (extensão) ou descida (recolha), até que o cilindro remoto alcance o fim do curso, voltando a alavanca de controlo automaticamente à posição neutra. Em alternativa, a alavanca poderá ser deslocada manualmente para a posição de ponto morto. A alavanca não regressa automaticamente a ponto morto a partir da posição de flutuação.

NOTA: *Não mantenha a alavanca na posição de extensão ou recolha depois do cilindro remoto atingir o fim do curso, pois isto fará a bomba hidráulica gerar a pressão máxima. Manter a pressão máxima do sistema durante períodos prolongados poderá provocar o sobreaquecimento do óleo e a avaria prematura de componentes hidráulicos ou da transmissão.*



BRH4137B 3


Funcionamento do batente configurável (se disponível)

O seu trator pode estar equipado com uma ou duas válvulas de controlo remoto com batentes configuráveis. O comando rotativo (1) é utilizado para selecionar uma das cinco configurações de batente.

Para seleccionar uma configuração, rode o comando até que o número (2) no tampão terminal fique alinhado com a marca (1) no corpo da válvula.

NOTA: *Se o número no comando rotativo não ficar alinhado corretamente com a marca de referência no corpo da válvula, o desempenho da válvula pode ser afetado.*

Antes de rodar o seletor, verifique se foi libertada a pressão residual do sistema hidráulico. Para isso, desligue o motor do trator, percorra todas as posições com a alavanca das válvulas de controlo remoto e, em seguida, coloque-a na posição neutra.



BRH3755B 4

Cada posição disponibiliza as seguintes funções:

I.

Posições de Subida (**R**), Neutra (**N**), Descida (**L**) e Flutuação (**F**) disponíveis. Posição do detentor apenas em Flutuação. Nenhuma alavanca regressa automaticamente à posição neutra (desengate automático).

II.

Apenas as posições de Subida, Neutra e Descida. Sem a função de Flutuação. Não existem posições de detentor disponíveis. Nenhuma alavanca regressa automaticamente à posição neutra (desengate automático).

III.

Estão disponíveis as posições de Subida, Neutra, Descida e Flutuação. Detentores nas posições de Subida, Descida e Flutuação. A alavanca regressa automaticamente à posição neutra (desengate automático) nas posições de subida e descida.

IV.

Estão disponíveis as posições de Subida, Neutra, Descida e Flutuação. Detentores nas posições de Subida, Descida e Flutuação. Nenhuma alavanca regressa automaticamente à posição neutra (desengate automático).

V.

*Posições de Descida e Flutuação disponíveis. Detentores na posição de Subida e Flutuação. Nenhuma alavanca regressa automaticamente à posição neutra (desengate automático).

* Para selecionar a posição 5, coloque a alavanca das válvulas de controlo remoto na posição neutra, selecione a posição I ou IV e, em seguida, desloque a alavanca para a posição de flutuação. Com a alavanca na posição de flutuação, selecione a posição V.

Para anular a seleção da posição V, coloque a alavanca das válvulas remotas na posição de flutuação, rode o seletor de controlo para a posição I ou IV e, em seguida, desloque a alavanca das válvulas remotas para a posição neutra. É agora possível selecionar as posições I a IV.

⚠ AVISO

Movimento inesperado!

Ao ligar o motor da máquina, certifique-se de que as alavancas das válvulas remotas estão na posição correcta ANTES de operar a chave da ignição. Isto evita que uma alfaia que seja ligada à máquina se desloque inadvertidamente.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W0433A

Com o seletor nas posições I a IV - Neutra


Com o seletor na posição V - Flutuação

Controlo de caudal

Cada válvula remota possui um controlo de fluxo (1) próprio, que permite a definição de fluxos individuais para cada válvula.

Rode o botão de controlo de fluxo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar a taxa de fluxo de óleo.

Para mais informações sobre as taxas de fluxo disponíveis, consulte a secção Especificações neste manual.




BRE1562B 5

Mecanismo de bloqueio do joystick (quando equipado)

Se o joystick não estiver a ser utilizado ou apenas uma válvula de controlo remoto necessitar de ser controlada, é possível bloquear o joystick com um pino de bloqueio (1).

- Pino de bloqueio completamente introduzido no passa-fios:
 - O joystick é bloqueado em todas as direções - para a frente, para trás e lateralmente.
- Pino de bloqueio deslocado para a posição intermédia:
 - O joystick funciona para a frente e para trás. A válvula número um pode ser utilizada. Os movimentos laterais estão bloqueados.
- Pino de bloqueio puxado para fora do passa-fios:
 - O joystick funciona em todas as direções. As válvulas números um e dois podem ser utilizadas.



SVIL13TR00608AB 6

Funcionamento do joystick com um carregador frontal

⚠ AVISO

Peças móveis!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate e os controlos da válvula de controlo remoto antes da deslocação em estrada.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1587A

⚠ AVISO

Movimento inesperado da máquina!

Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1789A

Quando for instalado um carregador frontal como opção de fábrica, é fornecido um joystick eletrónico para controlar as válvulas eletrónicas de controlo remoto (EHRs), utilizadas para acionar o carregador e os acessórios. Através do joystick poderão ser acionadas até três válvulas remotas em simultâneo.


Joystick para 2 válvulas de controlo remoto

Válvula de controlo remoto 1:

Desloque o joystick para a frente (**L**) ou para trás (**R**) para subir e descer o braço do carregador.

Empurrar o joystick para a frente, para a posição "descida" (**L**) fará com que o braço do carregador baixe até ao chão a uma velocidade de descida controlada.

Deslocar o joystick totalmente para a frente, para a posição "flutuação" (**F**) o braço do carregador baixará rapidamente sob o seu próprio peso. Quando a opção de flutuação estiver ativada com o braço do carregador na posição totalmente rebaixada, o balde ou acessório seguirá os contornos do solo.



SVIL17TR02624AA 1

⚠ AVISO

Perigo de esmagamento!

Baixe todos os componentes, acessórios ou alfaias até ao solo antes de sair da cabina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.


W0419A

Válvula de controlo remoto 2:

Deslocar o joystick para (**R**) aciona a retração do balde; deslocar o joystick para (**L**) aciona a descarga do balde.


NOTA: Se deslocar o joystick na diagonal, o braço do carregador e os movimentos do balde poderão ser acionados em simultâneo.

NOTA: A posição de "flutuação" não está disponível na válvula de controlo remoto 2.



SVIL17TR02624AA 2

Sempre que forem necessários serviços hidráulicos adicionais, o joystick pode oferecer funções adicionais que são acionadas premindo e mantendo premidos os interruptores **(1)** e **(3)** do joystick.




SVIL17TR02624AA 3

Número do interruptor	Função
1	Aciona a válvula 3
2	Aciona a válvula número 2 através de uma válvula de desvio
3	Aciona a válvula número 2 através de uma válvula de desvio

Interruptores 1 e 3

Quando um trator está equipado com 2 válvulas de montagem intermédia, podem ser utilizados os interruptores **(1)** e **(3)** para serviços hidráulicos adicionais, acionados por válvulas de desvio. As válvulas de desvio estarão montadas na alfaia e ligadas à válvula de controlo remoto número 2.

Premindo os interruptores **(1)** e **(3)**, o fluxo de óleo da válvula 2 é redirecionado pelas válvulas de desvio, para acionar as funções hidráulicas adicionais. Prima e mantenha premido o interruptor adequado e desloque o joystick para a esquerda ou para a direita para acionar as funções de subida, posição neutra e descida.



SVIL17TR02624AA 4

Joystick para 3 válvulas de controlo remoto

Válvula de controlo remoto 1:

Desloque o joystick para a frente (**L**) ou para trás (**R**) para subir e descer o braço do carregador.

Empurrar o joystick para a frente, para a posição "descida" (**L**) fará com que o braço do carregador baixe até ao chão a uma velocidade de descida controlada.

Deslocar o joystick totalmente para a frente, para a posição "flutuação" (**F**) o braço do carregador baixará rapidamente sob o seu próprio peso. Quando a opção de flutuação estiver ativada com o braço do carregador na posição totalmente rebaixada, o balde ou acessório seguirá os contornos do solo.


AVISO

Perigo de esmagamento!

Baxe todos os componentes, acessórios ou alfaias até ao solo antes de sair da cabina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W0419A



BRK5560D 5

NOTA: A posição de "flutuação" não está disponível na válvula de controlo remoto 2.

Válvula de controlo remoto 2:

Deslocar o joystick para (**R**) aciona a retração do balde; deslocar o joystick para (**L**) aciona a descarga do balde.


NOTA: Se deslocar o joystick na diagonal, o braço do carregador e os movimentos do balde poderão ser acionados em simultâneo.

Válvula de controlo remoto 3 (quando instalada):

Quando é necessário um terceiro serviço hidráulico para funcionamento de um acessório como uma placa de ejeção da forquilha do fardo ou um balde de carregador 4 em 1, é utilizado o interruptor (**1**) para controlar a terceira válvula.

O controlo para esta válvula é um interruptor basculante progressivo com auto-centragem. Este tipo de interruptor permite ao operador controlar a velocidade com que o cilindro hidráulico é estendido ou recolhido.

Pressionando levemente o interruptor é gerado um fluxo mínimo de óleo para proporcionar uma velocidade lenta, pressionando mais o interruptor, o fluxo será aumentado, bem como a velocidade.



BRK5560C 6

Válvula de controlo remoto montada na parte central

⚠ AVISO

Peças móveis!

Utilize sempre o interruptor principal hidráulico para desativar o engate e os controlos da válvula de controlo remoto antes da deslocação em estrada.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1587A

⚠ AVISO

Movimento inesperado da máquina!

Utilizar sempre os dispositivos de bloqueio da máquina para evitar qualquer movimento involuntário da máquina (montada ou rebocada) ou de partes da mesma que possa ocorrer durante a circulação ou a manutenção (desdobramento, balanço ou outro). Ler e seguir todas as instruções relacionadas no manual fornecido pelo fabricante da máquina.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W1789A


NOTA: As válvulas eletroidráticas de controlo remoto só estão disponíveis em conjunto com o teclado melhorado.

As válvulas eletroidráticas de controlo remoto funcionam de forma idêntica às válvulas mecânicas anteriormente descritas. No entanto, com estas válvulas de controlo remoto, estão disponíveis várias funções automatizadas adicionais, suportadas por indicadores visuais no ecrã da matriz de pontos.

Interruptor de bloqueio para as válvulas eletroidráticas de controlo remoto (EHR)

As válvulas de controlo EHR não podem ser operadas exceto se o sistema se for fornecido energia ao sistema utilizando o interruptor de bloqueio EHR. Prima a parte inferior do interruptor para ativar o circuito elétrico, pria a parte superior para bloquear as válvulas de controlo remoto EHR.

ADVERTÊNCIA: O interruptor hidráulico principal pode ser utilizado para parar imediatamente o funcionamento das válvulas de controlo remoto, pressionando a parte superior do interruptor. O interruptor de bloqueio EHR apenas irá controlar as válvulas de controlo remoto, não tem qualquer efeito no funcionamento do engate de três pontos.




SVIL17TR01592AA 1

Joystick eletrónico

ADVERTÊNCIA: As seguintes descrições dos procedimentos de funcionamento do joystick referem-se a tratores não equipados com um kit carregador instalado de fábrica. Para obter informações sobre as funções do carregador, consulte o manual do operador do carregador.

O joystick eletrónico opcional (1) pode ser utilizado para operar EHRs de montagem intermédia ou traseira. Nos casos em que o joystick está a ser utilizado para controlar as válvulas de montagem traseira, a operação das válvulas de montagem intermédia será transferida para a alavanca de controlo das EHRs ou vice versa.



SVIL17TR02624AA 2

Ao ligar a ignição, a luz indicadora do joystick (2), figura 1, começará a piscar, mas o joystick permanecerá desativado. Para ativar o joystick, o operador deverá estar sentado no banco e o motor do trator deverá estar a trabalhar há, pelo menos, **5 s**. Depois de ativado, a luz indicadora do joystick irá parar de piscar e permanecerá acesa.


NOTA: Se o operador abandonar o banco, o funcionamento do joystick será desativado. Quando o operador regressar ao seu banco, o funcionamento do joystick é reativado após **2 s**.

Funcionamento do joystick

O joystick funciona em dois eixos: para a frente/para trás e direita/esquerda. O movimento para a frente/para trás permite a subida, posição neutra, descida e flutuação na válvula 1; a deslocação do joystick para os lados permite a subida, posição neutra e descida na válvula 2.

Desloque o joystick para trás ou para a esquerda (**R**) para estender um cilindro hidráulico.

Empurrando o joystick para a frente ou para a direita, para a posição de "descida" (**L**), fará com que o cilindro se recolha. Se empurrar ainda mais a alavanca para a frente, selecionará a posição de "flutuação" (**F**), que permite ao cilindro estender ou recolher livremente.



SVIL17TR02624AA 3

Podem ser acionados simultaneamente dois serviços deslocando o joystick na diagonal.

Sempre que forem necessários serviços hidráulicos adicionais, o joystick pode oferecer funções opcionais que são acionadas premindo e mantendo premido o interruptor (1) na parte superior do joystick.

Válvula de controlo remoto 1:

Desloque o joystick para a frente ou para trás para accionar as funções de subida, neutra, descida e flutuação.

Válvula de controlo remoto 2:

Desloque o joystick para a esquerda ou para a direita para accionar as funções de subida, neutra e descida.

Válvula de controlo remoto 3:


Prima e mantenha premido o interruptor (1) e desloque o joystick para a frente ou para trás para acionar as funções de subida, neutra, descida e flutuação.

Válvula de controlo remoto 4 (apenas traseira):

Premir e manter pressionado o interruptor (1), figura 3, e mover o joystick para a esquerda ou para a direita para operar as funções de elevação, neutro e descida.

NOTA: Utilize sempre a posição de "flutuação" para baixar um cilindro de efeito simples. A posição de "descida" destina-se apenas a cilindros de efeito duplo.

NOTA: Quando se desliga a ignição, a função do joystick é desativada. Para ativar o joystick, o operador tem de estar sentado no banco e o motor deverá estar a trabalhar à mais de 3 s.




SVIL17TR02624AA 4

Função do interruptor

Número do interruptor	Funcionalidade
1	Para acionar as válvulas 3 e 4, prima/mantenha premido o interruptor enquanto desloca o joystick
2	* Aciona o serviço hidráulico remoto através do relé e da válvula adicional
3	* Aciona o serviço hidráulico remoto através do relé e da segunda válvula adicional

*Aplica-se apenas aos tratores equipados com carregador instalado de fábrica.



SVIL17TR02624AA 5

Operação de flutuação por joystick


⚠ AVISO

Perigo de esmagamento!

Quando aliviar a pressão no sistema, certifique-se de que o equipamento em movimento não causa ferimentos em ninguém. Antes de desligar os cilindros ou outro equipamento, certifique-se de que o equipamento e as alafias estão apoiados com segurança.

Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W0424A



SVIL17TR02624AA 6


O procedimento seguinte deve ser efetuado com o motor em funcionamento.

Válvulas 1 e 3: Com o motor a funcionar, desloque o joystick para a frente para a posição de flutuação e desligue o motor (válvula 1). Para a válvula 3, prima o interruptor (1) e desloque o joystick para a frente, para a posição de flutuação. Desligar o motor.

Válvulas 2 e 4:

Para libertar a pressão na válvula número 2, ligue o motor e aplique o procedimento seguinte.

- Prima e mantenha premida a tecla Menu/Enter (2) até aparecer SET- UP MENU (MENU DE CONFIGURAÇÃO) no visor de matriz de pontos. Mantenha a tecla Menu/ Enter premida até que o visor de matriz de pontos mude de SET- UP MENU para CAL.
- Prima a tecla EHR e o visor irá mudar para apresentar PEhr.



SVIL17TR00752AA 7

- Premir e manter premido o joystick (1), figura 3, durante 2 s; o visor mudará para FEhr. Soltar o joystick. Após uma curta pausa, o mostrador muda para mostrar F2.

Se pretender selecionar uma válvula de controlo remoto alternativa, por exemplo a válvula 3, volte a premir momentaneamente o interruptor do joystick para selecionar a válvula F3 no visor.

- Com a válvula correta selecionada, prima e mantenha premido o interruptor do joystick e o visor iniciará uma contagem decrescente mostrando:

F2 3
F2 2
F2 1
F2 FL

- Quando o visor apresentar F2 FL, a pressão nos acopladores hidráulicos para a válvula selecionada será zero. Solte o interruptor e o visor regressará a "F2" (ou "F4"). Desligue o motor, engate o travão de mão e desligue os tubos hidráulicos.

NOTA: Quando ligar de novo o motor, as válvulas de controlo remoto regressam ao funcionamento normal.

⚠ AVISO

Perigo de esmagamento!

Quando aliviar a pressão no sistema, certifique-se de que o equipamento em movimento não causa ferimentos em ninguém. Antes de desligar os cilindros ou outro equipamento, certifique-se de que o equipamento e as alfaias estão apoiados com segurança.


Se estas instruções não forem cumpridas, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

W0424A

Indicadores visuais

Prima a tecla da válvula de controlo remoto no teclado e aparecerá a seguinte informação para cada válvula no DMD:

1. Fluxo de óleo instantâneo a partir da válvula. A área sombreada representa a percentagem de fluxo de óleo, que muda à medida que o fluxo aumenta ou diminui.
2. Taxa de fluxo máximo (%) definida pelo operador. As setas de direção de extensão/recolha representam a regulação de fluxo máximo.
3. Número da válvula de controlo remoto em funcionamento.
4. Direção do movimento do cilindro, extensão (Subida) ou recolha (Descida). A direção do curso do cilindro encontra-se identificada pela seta.
5. Regulação do temporizador para a extensão (Subida) ou retração (Descida).
6. Estado do temporizador ativado ou desativado.




SVIL17TR00658AA 8

Visores adicionais

À medida que cada função da válvula de controlo remoto eletrónica é selecionada, a visualização correspondente aparece no mostrador de matriz de pontos.

Flutuação


Indica que a válvula remota se encontra na posição de flutuação.



SVIL17TR00660AA 9

Bloqueio DA EHR


Indica que todas as remotas (tanto as EHRs dianteiras e traseiras) se encontram bloqueadas pelo interruptor de bloqueio hidráulico de transporte.



SVIL17TR00662AA 10

Modo do motor


Esta condição é aplicável apenas para as alavancas. Neste estado, a remota pode estar apenas no modo de extensão ou no modo de flutuação (sem retração ou sem neutro, ficam automaticamente na função de flutuação).



SVIL17TR00664AA 11

Neutra

Indica que a válvula remota se encontra na posição de ponto morto..



SVIL17TR00665AA 12

A manutenção indicada abaixo é necessária **A CADA 750 HORAS OU A CADA 2 ANOS.**

Verifique o travão de mão

O travão de mão deve ser verificado e ajustado pelo seu concessionário autorizado, uma vez que os procedimentos exigem a remoção de alguns componentes.