

## TABLEAU D'ENTRETIEN

## Tableau d'entretien

Points de service	Graissage				Vidange du liquide			
	Nettoyage		Vérification		Vidange de liquide			
					Remplacement			
N° de page								
10 premières heures								
Vérification de la tension de la chenille et réglage	x							7-32
Toutes les 10 heures ou quotidiennement								
Nettoyage des chenilles et des composants		x						7-33
Refroidisseurs hydraulique et moteur	x							7-34
Niveau de liquide de refroidissement du moteur	x							7-35
Niveau d'huile du moteur	x							7-36
Points de pivot du bras de la chargeuse, axes de couplage et axes de vérin			x					7-37
Niveau d'huile hydraulique	x							7-38
Verrouillage hydraulique du bras de chargeuse et du godet	x							7-39
50 premières heures								
Contrôle des fixations et du mécanisme de la structure ROPS	x							7-40
Huile d'entraînement final				x				7-41
Toutes les 50 heures								
Vérification de la tension de la chenille et réglage	x							7-42
Filtre d'admission de la cabine	x							7-43
Dispositif de retenue du siège – vérification	x							7-44
Toutes les 250 heures								
Filtre de séparateur eau/carburant – vidange de liquide					x			7-45
Toutes les 500 heures								
Huile moteur et filtre à huile – remplacez							x	7-46
Élément du filtre du séparateur eau/carburant							x	7-50
Filtre à carburant							x	7-52
Filtre du réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF)/AdBlue®	x							7-54
Filtre du transmetteur de liquide d'échappement diesel (DEF)/AdBlue®	x							7-55
Filtre du reniflard du liquide d'échappement diesel (DEF)/AdBlue®							x	7-58
Filtre à huile de l'outil hydraulique							x	7-59
Filtre du reniflard de réservoir hydraulique							x	7-61
Éléments de filtre à air							x	7-62
Huile d'entraînement final						x		7-65
Porte de la cabine – Graissage				x				7-66
Contrôle des fixations et du mécanisme de la structure ROPS	x							7-67
Chenilles et train de roulement	x							7-68
Toutes les 1 000 heures								
Huile hydraulique et chargement du filtre à huile					x			7-69
Toutes les 1500 heures								
Système de recirculation des gaz de carter							x	7-73
Toutes les 3600 heures ou tous les deux ans								
Système de réduction catalytique sélective (SCR) - remplacez le filtre du module d'alimentation							x	7-75
Toutes les 4 000 heures								
Système de refroidissement du moteur – changez le liquide					x			7-78
Selon les besoins								
Gestion d'hydrocarbures		x						7-86
Dépose et nettoyage des glaces		x						7-88
Fixations desserrées ou endommagées – contrôle initial	x							7-94