

جرارات من
حصان 90 - 80

FARMALL JXM



CASE IH

CASE IH

FARMALL 90 JXM	FARMALL 80 JXM	المواصفات
المحرك		
الطرز		
الانبعاثات		
عدد الأسطوانات/التربو		
السعة/المسار (سم ² /ممر)		
القدرة المقننة للمحرك @2300 لفة في الدقيقة (كيلو وات/حصان)		
الحد الأقصى للعزم عند 1300 دورة في الدقيقة (نيوتن / متر)		
سعة خزان الوقود (لتر)		
ناقل الحركة		
ذراع تغيير اتجاه السير (مثبت على لوحة القيادة)		
ذراع تغيير اتجاه السير ميكانيكي (أمامي/خلفي) (مثبت على لوحة القيادة)		
صندوق تروس ميكانيكي (8x8)		
صندوق تروس ميكانيكي (12x12)		
16x16 أو 24x24 صندوق تروس ميكانيكي مع مقسم		
12x12 أو 20x20 صندوق تروس ميكانيكي مع زاحف		
أقل سرعة /أقصى سرعة على الطريق (كم / ساعة) *		
سرعة الزحف - أقل سرعة (كم / ساعة)		
عمود الإدارة الخلفي (PTO)		
الأساسي (لفة / دقيقة)		
ميزة اختيارية (لفة / دقيقة)		
الأنظمة الهيدروليكية والوصلات الخلفية		
فئة أذرع الشبك الخلفية		
التحكم الميكانيكي في الرفع		
تدفق المضخة الرئيسية - القياس (لتر/دقيقة)		
أقصى ضغط للمضخة (بار)		
تدفق مضخة التوجيه (لتر/دقيقة) للمكوك الميكانيكي/مكوك الحركة		
العدد الأقصى من صمامات التحكم الهيدروليكية		
قدرة الرفع عند نهايات الكرة (كجم)		
قدرة الرفع عند 610 ممر خلف نهايات ذراع الشبك (كجم)		
المحاور		
الأمامية		
الخلفية		
جهاز فرقي ميكانيكي		
زاوية التوجيه القصوى (*) دفع ثنائي/دفع رباعي		
نصف قطر الدوران مع الفرامل (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
نصف قطر الدوران بدون فرامل (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
الارتفاع والوزن		
قاعدة العجلات (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
الطول الكلي مع الأوزان الأمامية (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
العرض الإجمالي (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
ارتفاع إلى قمة مظلة الحماية (ملم) الدفع الثنائي/الدفع الرباعي		
الارتفاع إلى قمة أبواب العادم (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
الخلوص الأرضي تحت المحور الأمامي (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
الخلوص الأرضي تحت المحور الخلفي (ممر) دفع ثنائي/دفع رباعي		
الوزن الإجمالي مع الأثقال الأساسية (كجم) دفع ثنائي /دفع رباعي		

● قياسي ○ اختياري * السرعة بالإطارات القياسية ** مقلع القدرة التفاضلي القابل للعكس اختياري



حافظ على سلامتك دائماً أولاً دوماً قبل تشغيل الآلة المصنفة قبل استخدامها، وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. اتبع علامات السلامة الخاصة بالمنتج واستخدم أية ميزات أمان متوفرة. تُشرت هذه الوثيقة للتداول في جميع أنحاء العالم. قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية وقد يختلف توفر الموديلات الشخصية من بلد إلى آخر. تحتفظ Case IH بالحق في إدخال تعديلات دون إشعار مسبق على التصميم والمعدات الفنية في أي وقت دون أن ينشأ عن ذلك أي التزام من أي نوع لإصلاح هذه التعديلات على الوحدات المثبتة بالفعل. في حين نمر بناد كل جهد لضمان صحة المواصفات والأوصاف والرسوم التوضيحية الواردة في هذا المنشور وقت القيام بطابعته، فإنها تخضع كذلك للتغيير دون إشعار مسبق. قد تظهر الرسوم التوضيحية معدات اختيارية أو قد لا توضح كافة المعدات القياسية. توصي Case IH باستخدام زيوت تشحيم **ARCELA**. CNH International - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Switzerland. www.caseih.com - مسبق. قد تظهر الرسوم التوضيحية معدات اختيارية أو قد لا توضح كافة المعدات القياسية. توصي Case IH باستخدام زيوت تشحيم **ARCELA**.

Case IH Farmall JXM Flyer 12/22 MEA - 22MEA JXMMARBOO