

VERNETZTE DIENSTE

SICHERHEITSWARNUNG

Aktivität außerhalb
der geplanten Betriebszeiten

WARTUNGSWARNUNG

Nächste Wartung in **75 Betriebsstunden**

MASCHINENLEISTUNG

Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch: **9,8 L/h**

DIE DREI SÄULEN DER VERNETZTEN DIENSTE

Konnektivität

CASE SiteConnect

myCASEConstruction

CASE
CONSTRUCTION

KONNEKTIVITÄT

Die CASE-Konnektivität wird durch Telematiktechnologie ermöglicht. Dadurch können Maschinendaten sicher an das CASE Connect Center übertragen und über die Vernetzten Dienste bereitgestellt werden.

SO FUNKTIONIERT DIE KONNEKTIVITÄT

VERBINDEN	Die Maschine verbindet sich über das Telematikmodul.
ÜBERTRAGEN	Die Maschinendaten werden sicher an das CASE Connect Center übertragen.
VERARBEITEN	Das CASE Connect Center wandelt Daten in wertvolle Erkenntnisse um.
ZUGREIFEN	Die Funktionen des Portals ermöglichen die Anzeige von Maschinendaten, die Erstellung von Berichten und den Zugriff auf Connected Services.

CASE BIETET 7 JAHRE STANDARD-KONNEKTIVITÄT

Alle CASE-Maschinen* werden mit einem 7-jährigen Standard-Konnektivitätsabonnement für den Kunden ausgeliefert.

OPTIONEN FÜR TELEMATIKMODULE

STANDARD-TELEMATIK

Datenübertragung für Überwachung, Berichterstellung und Analysen.

ERWEITERTE TELEMATIK - Bidirektionale Kommunikation

Datenübertragung in Verbindung mit autorisierter Ferninteraktion mit der Maschine, wodurch erweiterte Remote-Support-Services dort ermöglicht werden, wo sie verfügbar sind. **Die Erweiterte Telematik ist verfügbar für: Bagger der Serie E, Grader, Radlader und Kompaktrader.**

ERWEITERN SIE DIE KONNEKTIVITÄT IHRER FLOTTE

Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Ihr Abonnement zu verlängern oder Telematiksysteme in allen älteren Maschinen oder Ihrer gemischten Flotte zu installieren.

NUTZEN SIE IHRE EIGENE KONNEKTIVITÄT

Bleiben Sie auch außerhalb herkömmlicher Mobilfunknetze verbunden – selbst an abgelegenen Einsatzorten – mithilfe eines kundenseitig bereitgestellten WLANs, einschließlich lokaler oder satellitengestützter Netzwerke. Verwalten Sie alles nahtlos über myCASEConstruction und gewährleisten Sie einen kontinuierlichen Datenfluss sowie einen unterbrechungsfreien Zugriff auf die Vernetzten Dienste.

* Optional für Minibagger unter 2 t.

SiteConnect

CASE SiteConnect verbindet Ihre Maschine direkt mit Ihrem CASE-Händler, sodass Ihnen jederzeit kompetente Unterstützung zur Verfügung steht.

MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Ihr CASE-Händler bietet proaktiven Service und erkennt mögliche Ausfälle frühzeitig.

SERVICEEFFIZIENZ OPTIMIEREN

Ferndiagnose, die Analyse von Maschinendaten und Remote-Softwareupdates helfen, die Fehlerbehebungszeit zu verkürzen und unnötige Werkstattbesuche zu vermeiden.

GESAMTBETRIEBSKOSTEN SENKEN

Leistungsdaten helfen dem Händler, proaktive Unterstützung zu leisten und die Betriebskosten unter Kontrolle zu halten.

WARTUNGSPLANUNG

Ihr Händler verwaltet Ihren Wartungsplan, verfolgt Servicewarnungen und plant Einsätze zu einem für Sie passenden Zeitpunkt.



WARUM SOLLTEN SIE DAS myCASEConstruction PORTAL UND DIE APP NUTZEN?

BETRIEBSMANAGEMENT

Wandeln Sie Maschinen- und Baustellendaten in umsetzbare Erkenntnisse um, damit Sie schneller fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können.

BEHALTEN SIE IHRE FLOTTE IM BLICK

Halten Sie Ihre Flotte auf optimalem Leistungsniveau, indem Sie Maschinenzustand, Wartungsstatus und wichtige Betriebsdaten überwachen. So verbessern Sie die Zuverlässigkeit und maximieren die Betriebszeit.

INTELLIGENTER ARBEITEN – ÜBERALL

Ob im Büro oder unterwegs: myCASEConstruction hält Sie mit Ihrer Flotte und Ihren Betriebsabläufen verbunden. Verfügbar im Web sowie für Android und iOS.

WICHTIGE FUNKTIONEN

FLOTTENKARTE

Verfolgen Sie aktuelle und historische Maschinenstandorte und überwachen Sie gleichzeitig die Aktivitäten auf der Baustelle.

WARNUNGEN

Verfolgen Sie Maschinenwarnungen und reagieren Sie schneller.

WARTUNG

Überwachen Sie den Maschinenzustand, planen Sie Servicearbeiten und reduzieren Sie Ausfallzeiten.

BERICHTE

Anpassbare Berichte zur Überwachung der Flottenleistung und wichtiger Betriebskennzahlen.

MASCHINENSICHERHEIT

Schützen Sie Ihre Maschinen mit Geofencing und Betriebszeitbeschränkungen.

BENUTZER

Verwalten Sie Unternehmensbenutzer und Zugriffsberechtigungen.




IN ZWEI EINFACHEN SCHRITTEN LOSLEGEN

1 BESTÄTIGEN SIE, DASS IHRE MASCHINE EINSATZBEREIT IST

Kontaktieren Sie Ihren CASE-Händler, um die Kompatibilität der Maschine und ein aktives Konnektivitätsabonnement zu überprüfen. Anschließend erhalten Sie eine myCASE-Einladungs-E-Mail.

2 AKTIVIEREN SIE IHREN ZUGANG

Öffnen Sie Ihre Einladungs-E-Mail, folgen Sie den Registrierungsschritten und greifen Sie auf das myCASE Portal oder die App zu.



myCASEConstruction unterstützt den Datenaustausch nach ISO 15143-3 (AEMP 2.0), sodass Maschinendaten mit freigegebenen Flottenmanagementplattformen geteilt werden können. Dadurch können Kunden Informationen zu gemischten Flotten zentralisieren, Berichte erstellen und Warnungen über ihre bevorzugten Systeme verwalten.