

Carnet d'entretien

Tableau d'entretien

Points de service	Remplacement du liquide					Vidange du liquide					Page n°
	Remplacement					Nettoyage					
	Vérification					Test					
	Graissage										
Période de rodage											
Points de graissage (godet)	x										6-15
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x										6-15
Couples de serrage	x										6-15
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x										6-15
Filtre de retour d'huile hydraulique			x								6-15
Filtre de conduite pilote			x								6-15
Huile du réducteur de rotation				x							6-15
Huile des réducteurs de déplacement				x							6-15
Toutes les 10 heures											
Niveau d'huile moteur	x										6-16
Niveau de liquide de refroidissement moteur	x										6-17
Niveau d'huile hydraulique	x										6-18
Réservoir de carburant					x						6-19
Toutes les 50 heures											
Filtres du système de climatisation						x					6-20
Toutes les 250 heures											
Points de graissage (godet)	x										6-22
Huile du réducteur de rotation	x										6-23
Huile des réducteurs de déplacement	x										6-24
Filtre à air principal du moteur							x				6-25
Batteries	x										6-28
Réservoir d'huile hydraulique					x						6-31
Couples de serrage	x										6-32
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x										6-33
Galets et roues de renvoi des chenilles	x										6-34
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x										6-34
Toutes les 500 heures											
Palier de couronne d'orientation	x										6-35
Radiateur et refroidisseurs							x				6-38
Toutes les 1000 heures											
Huile et filtre moteur				x							6-39
Préfiltre à carburant			x								6-41
Filtre à carburant			x								6-42
Filtre de bouche d'aération du réservoir DEF/AdBlue®			x								6-43
Points de graissage (flèche et bras)	x										6-44
Filtre de reniflard de réservoir hydraulique			x								6-47
Filtres à air du moteur			x								6-48
Analyse du liquide hydraulique	x										6-51
Huile du réducteur de rotation				x							6-52
Alternateur	x										6-54
Démarrreur	x										6-54
Toutes les 1500 heures											
Filtre des fuites de gaz			x								6-55
Courroie du moteur			x								6-57
Toutes les 2000 heures											
Huile des réducteurs de déplacement				x							6-58

6 - ENTRETIEN

Points de service	Remplacement du liquide				Vidange du liquide				Page n°
	Remplacement		Vérification		Nettoyage		Test		
	Graissage								
Filtre d'aspiration pour huile hydraulique					x				6-59
Filtre de retour d'huile hydraulique		x							6-60
Filtre de conduite pilote		x							6-61
Filtres du système de climatisation		x							6-62
Réducteur de rotation	x								6-62
Réglage du dégagement du culbuteur de soupape du moteur	x								6-62
Toutes les 4000 heures									
Liquide refroidissement moteur			x						6-63
Filtre d'aspiration du réservoir de DEF/AdBlue®					x				6-68
Filtre du module d'alimentation DEF/AdBlue®		x							6-70
Flexibles de sortie de la pompe	x								6-71
Flexibles hydrauliques	x								6-71
Toutes les 5000 heures									
Huile hydraulique et filtres			x						6-72
Au besoin									
Chenilles - Vérification	x								6-75
Crépine de réservoir de carburant					x				6-78
Analyse de l'huile moteur							x		6-78
Inspection du ressort pneumatique	x								6-79
Remplacement de l'ampoule		x							6-81
Dents de godet		x							6-84
Vérins	x								6-87
Pièces en plastique et en résine					x				6-87
Système de climatisation	x								6-88
Vidange du réservoir de DEF/AdBlue®				x					6-90