

## Carnet d'entretien

## Tableau d'entretien

Points de service	Remplacement du liquide					Vidange du liquide					Page n°
	Remplacement					Nettoyage					
	Vérification					Test					
	Graissage										
Période de rodage											
Points de graissage (godet)	x										6-15
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x										6-15
Couples de serrage	x										6-15
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x										6-15
Filtre de retour d'huile hydraulique			x								6-15
Filtre de conduite pilote			x								6-15
Huile du réducteur de rotation				x							6-15
Huile des réducteurs de déplacement				x							6-15
Toutes les 10 heures											
Niveau d'huile moteur	x										6-16
Niveau de liquide de refroidissement moteur	x										6-17
Niveau d'huile hydraulique	x										6-18
Réservoir de carburant					x						6-19
Toutes les 50 heures											
Filtres du système de climatisation							x				6-20
Points de graissage (lame)	x										6-22
Toutes les 250 heures											
Points de graissage (godet)	x										6-23
Huile du réducteur de rotation	x										6-24
Huile des réducteurs de déplacement	x										6-25
Filtre à air principal du moteur							x				6-26
Batteries	x										6-29
Réservoir d'huile hydraulique					x						6-32
Couples de serrage	x										6-33
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x										6-34
Galets et roues de renvoi des chenilles	x										6-35
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x										6-35
Toutes les 500 heures											
Palier de couronne d'orientation	x										6-36
Radiateur et refroidisseurs							x				6-39
Toutes les 1000 heures											
Huile et filtre moteur				x							6-40
Préfiltre à carburant			x								6-42
Filtre à carburant			x								6-43
Filtre de bouche d'aération du réservoir DEF/AdBlue®			x								6-44
Points de graissage (flèche et bras)	x										6-45
Filtre de reniflard de réservoir hydraulique			x								6-48
Filtres à air du moteur			x								6-49
Analyse du liquide hydraulique	x										6-51
Huile du réducteur de rotation				x							6-52
Huile des réducteurs de déplacement				x							6-54
Alternateur	x										6-55
Démarrreur	x										6-55
Toutes les 1500 heures											
Filtre des fuites de gaz			x								6-56
Courroies du moteur			x								6-58

## 6 - ENTRETIEN

Points de service	Remplacement du liquide				Vidange du liquide			
	Remplacement				Nettoyage			
	Vérification				Test			
	Graissage							
								Page n°
Toutes les 2000 heures								
Filtre d'aspiration pour huile hydraulique							X	6-59
Filtre de retour d'huile hydraulique			X					6-60
Filtre de conduite pilote			X					6-61
Filtres du système de climatisation			X					6-62
Réducteur de rotation	X							6-62
Réglage du dégagement du culbuteur de soupape du moteur	X							6-62
Toutes les 4000 heures								
Liquide refroidissement moteur			X					6-63
Filtre d'aspiration du réservoir de DEF/AdBlue®						X		6-68
Filtre du module d'alimentation DEF/AdBlue®			X					6-70
Flexibles de sortie de la pompe		X						6-71
Flexibles hydrauliques		X						6-71
Toutes les 5000 heures								
Huile hydraulique et filtres			X					6-72
Au besoin								
Tension des chenilles		X						6-75
Crépine de réservoir de carburant						X		6-78
Analyse de l'huile moteur							X	6-78
Inspection du ressort pneumatique		X						6-79
Remplacement de l'ampoule			X					6-80
Dents de godet			X					6-83
Vérins		X						6-86
Pièces en plastique et en résine						X		6-86
Système de climatisation		X						6-87
Vidange du réservoir de DEF/AdBlue®				X				6-89