

Carnet d'entretien

Tableau d'entretien

Points de service	Remplacement du liquide					Vidange du liquide					Page n°
	Remplacement					Nettoyage					
	Vérification					Test					
	Graissage										
Période de rodage											
Points de graissage (godet)	x										6-15
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x										6-15
Couples de serrage	x										6-15
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x										6-15
Filtre de retour d'huile hydraulique			x								6-15
Filtre de conduite pilote			x								6-15
Huile du réducteur de rotation				x							6-15
Huile des réducteurs de déplacement				x							6-15
Toutes les 10 heures											
Niveau d'huile moteur	x										6-16
Niveau de liquide de refroidissement moteur	x										6-17
Niveau d'huile hydraulique	x										6-18
Réservoir de carburant					x						6-19
Toutes les 50 heures											
Filtres du système de climatisation							x				6-20
Toutes les 250 heures											
Points de graissage (godet)	x										6-22
Points de graissage (godet) Version longue portée	x										6-23
Huile du réducteur de rotation	x										6-24
Huile des réducteurs de déplacement	x										6-25
Filtre à air principal du moteur							x				6-26
Batteries	x										6-29
Réservoir d'huile hydraulique					x						6-32
Couples de serrage	x										6-33
Couple de serrage des boulons de patin de chenille	x										6-34
Galets et roues de renvoi des chenilles	x										6-35
Système de protection de la cabine (ROPS/FOPS)	x										6-35
Toutes les 500 heures											
Palier de couronne d'orientation	x										6-36
Radiateur et refroidisseurs							x				6-39
Toutes les 1000 heures											
Huile et filtre moteur				x							6-40
Préfiltre à carburant			x								6-42
Filtre à carburant			x								6-43
Filtre de bouche d'aération du réservoir DEF/AdBlue®			x								6-44
Points de graissage (flèche et bras)	x										6-45
Points de graissage (flèche et bras) Version longue portée	x										6-48
Filtre de reniflard de réservoir hydraulique			x								6-51
Filtres à air du moteur			x								6-52
Analyse du liquide hydraulique	x										6-55
Huile du réducteur de rotation				x							6-56
Alternateur	x										6-58
Démarrateur	x										6-58
Toutes les 1500 heures											
Filtre des fuites de gaz			x								6-59

Points de service	Remplacement du liquide				Vidange du liquide				Page n°
	Remplacement				Nettoyage				
	Vérification				Test				
	Graissage								
Courroie du moteur			x						6-61
Toutes les 2000 heures									
Huile des réducteurs de déplacement			x						6-62
Filtre d'aspiration pour huile hydraulique					x				6-63
Filtre de retour d'huile hydraulique			x						6-64
Filtre de conduite pilote			x						6-65
Filtres du système de climatisation			x						6-66
Réglage du dégagement du culbuteur de soupape du moteur	x								6-66
Toutes les 4000 heures									
Liquide refroidissement moteur			x						6-67
Filtre d'aspiration du réservoir de DEF/AdBlue®					x				6-72
Filtre du module d'alimentation DEF/AdBlue®			x						6-74
Flexibles de sortie de la pompe		x							6-75
Flexibles hydrauliques		x							6-75
Toutes les 5000 heures									
Huile hydraulique et filtres			x						6-76
Au besoin									
Tension des chenilles		x							6-79
Crépine de réservoir de carburant					x				6-82
Analyse de l'huile moteur							x		6-82
Inspection du ressort pneumatique		x							6-83
Remplacement de l'ampoule			x						6-85
Dents de godet			x						6-88
Vérins		x							6-91
Pièces en plastique et en résine					x				6-91
Système de climatisation		x							6-92
Vidange du réservoir de DEF/AdBlue®				x					6-94