

SERVICES CONNECTÉS

ALERTE DE SÉCURITÉ

Active en dehors des
horaires programmés

ALERTE DE MAINTENANCE

Prochain intervalle : **75 heures**

PERFORMANCES DE LA MACHINE

Consommation moyenne
de carburant :

9,8 L/h

LES TROIS PILIERS DES SERVICES CONNECTÉS

Connectivité

CASE SiteConnect

myCASEConstruction

CASE
CONSTRUCTION

CONNECTIVITÉ

La connectivité CASE repose sur la technologie télématique, permettant de transmettre en toute sécurité les données de la machine au CASE Connect Center et de les rendre disponibles via les services connectés.

COMMENT FONCTIONNE LA CONNECTIVITÉ

CONNECTER	La machine se connecte via le module télématique.
TRANSMETTRE	Les données de la machine sont envoyées en toute sécurité au CASE Connect Center.
TRANSFORMER	Le CASE Connect Center transforme les données en informations exploitables.
ACCÉDER	Les fonctionnalités du portail offrent une visibilité complète des données machine, des capacités de reporting et l'accès aux services connectés.

CASE OFFRE 7 ANS DE CONNECTIVITÉ STANDARD

Chaque machine CASE* est équipée d'un abonnement de connectivité client standard de 7 ans.

OPTIONS DE MODULES TÉLÉMATIQUES

TÉLÉMATIQUE STANDARD

Transmission des données pour le suivi, les rapports et l'analyse.

TÉLÉMATIQUE AVANCÉE - Communication bidirectionnelle

Transmission des données et interaction à distance autorisée avec la machine, permettant des services d'assistance à distance avancés lorsqu'ils sont disponibles. **La télématique avancée est disponible sur : les pelles de série E, les niveleuses, les chargeuses sur pneus et les chargeuses sur pneus compactes.**

ÉTENDEZ LA CONNECTIVITÉ À VOTRE PARC

Contactez votre concessionnaire pour renouveler votre abonnement ou installer la télématique sur toutes vos anciennes machines ou sur votre parc multimarque.

UTILISEZ VOTRE PROPRE CONNECTIVITÉ

Vous pouvez rester connecté au-delà des réseaux cellulaires traditionnels, même dans les zones isolées, grâce au Wi-Fi fourni par le client, y compris les systèmes locaux ou satellitaires, et tout gérer facilement via myCASEConstruction, afin de garantir un flux de données continu et un accès ininterrompu aux services connectés.

* en option sur les mini-pelles de moins de 2 t.

SiteConnect

CASE SiteConnect met votre machine en contact direct avec votre concessionnaire CASE, afin que vous puissiez toujours bénéficier d'une assistance experte.

DISPONIBILITÉ MAXIMALE

Votre concessionnaire CASE fournit un service proactif et anticipe les pannes potentielles.

OPTIMISEZ L'EFFICACITÉ DU SERVICE

Le diagnostic à distance, l'analyse des données de la machine et les mises à jour des logiciels à distance permettent de réduire le temps de dépannage et d'éviter les visites inutiles en atelier.

RÉDUISEZ LE COÛT TOTAL DE POSSESSION

Les données de performance aident le concessionnaire à fournir une assistance proactive et à maîtriser les coûts d'exploitation.

PLANIFICATION DE LA MAINTENANCE

Votre concessionnaire gère votre programme de maintenance, suit les alertes de service et planifie les interventions au moment qui vous convient.



POURQUOI CHOISIR LE PORTAIL ET L'APPLICATION myCASEConstruction ?

GESTION DES OPÉRATIONS

Transformez les données de la machine et du chantier en informations exploitables afin de prendre des décisions plus rapides et mieux informées.

GARDEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE PARC

Maintenez votre parc au meilleur niveau de performance en surveillant l'état des machines, le statut de maintenance et les principales données opérationnelles afin d'améliorer la fiabilité et de maximiser la disponibilité.

TRAVAILLEZ PLUS EFFICACEMENT, OÙ QUE VOUS SOYEZ

Que vous soyez au bureau ou en déplacement, myCASEConstruction vous permet de rester connecté à votre parc et à vos opérations. Disponible sur le Web, Android et iOS.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

CARTE DU PARC

Suivez la position des machines en temps réel et dans l'historique, tout en surveillant l'activité sur le chantier.

RAPPORTS

Rapports personnalisables pour suivre les performances du parc et les principaux indicateurs opérationnels.

ALERTES

Suivez les avertissements des machines et intervenez plus rapidement.

SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS

Protégez les machines grâce au géopérage et aux contrôles d'horaires.

MAINTENANCE

Surveillez l'état des machines, planifiez l'entretien et réduisez les temps d'arrêt.

UTILISATEURS

Gérez les utilisateurs de l'entreprise et les autorisations d'accès.


DÉMARREZ EN DEUX ÉTAPES SIMPLES

1 VÉRIFIEZ QUE VOTRE MACHINE EST PRÊTE

Contactez votre concessionnaire CASE pour vérifier la compatibilité de la machine et l'activation de l'abonnement de connectivité. Vous recevrez ensuite un e-mail d'invitation myCASE.

2 ACTIVEZ VOTRE ACCÈS

Ouvrez votre e-mail d'invitation, suivez les étapes d'inscription et accédez au portail ou à l'application myCASE.



myCASEConstruction prend en charge l'échange de données ISO-15143-3 (AEMP 2.0), ce qui permet de partager les données des machines avec des plateformes de gestion de parc approuvées. Les clients peuvent ainsi centraliser les informations de parcs mixtes, générer des rapports et gérer les alertes via les systèmes de leur choix.