

Interrupteur de commande hydraulique

⚠ AVERTISSEMENT

Pièces mobiles !

Toujours utiliser l'interrupteur principal hydraulique pour désactiver l'attelage et les commandes du distributeur auxiliaire avant un transport sur route.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

W1587A

⚠ AVERTISSEMENT

Mouvement inopiné de la machine !

Toujours utiliser les dispositifs de verrouillage de la machine pour éviter tout mouvement involontaire de la machine (montée ou remorquée) ou de ses éléments lors des déplacements sur route ou de l'entretien (dépliage, pivotement ou autre). Lire et suivre toutes les instructions du manuel fourni par le fabricant de la machine.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

W1789A

⚠ AVERTISSEMENT

Risques liés à une mauvaise utilisation !

Utilisez toujours l'interrupteur principal hydraulique pour désactiver le relevage avant. Un réglage de taux de chute de 0 % n'est pas reconnu comme un mécanisme de blocage de sécurité.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

W1792A

⚠ AVERTISSEMENT

Risques liés à une mauvaise utilisation !

Toujours utiliser le commutateur hydraulique principal pour désactiver l'attelage arrière. Un réglage de taux de chute de 0 % n'est pas reconnu comme un mécanisme de blocage de sécurité.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

W1603A


Verrouillage de transport EHC/EHR

Lors du transport sur route, les distributeurs auxiliaires centraux, les distributeurs électroniques arrière et l'attelage à trois points peuvent être désactivés pour éviter que l'outil ne s'abaisse par inadvertance, risquant d'endommager le tracteur ou le revêtement de la route.

REMARQUE: En fonction de la configuration de votre tracteur, le symbole sur le commutateur peut varier.

Le commutateur situé sur le montant C droit de la cabine dispose de trois positions et permet d'effectuer les fonctions suivantes :

- **(A)** Excitation des distributeurs auxiliaires électroniques arrière et intermédiaire (le cas échéant) et verrouillage de l'attelage trois points
- **(B)** Verrouillage des distributeurs auxiliaires électriques et de l'attelage trois points
- **(C)** Excitation des distributeurs auxiliaires électroniques arrière et intermédiaire (le cas échéant) et verrouillage de l'attelage trois points



SVIL17TR00867AA 1

Palanca de mando avanzada (según equipamiento)

⚠ ADVERTENCIA

Piezas móviles.

Utilice siempre el interruptor hidráulico principal para desactivar los controles del enganche y de la válvula remota antes de salir a la carretera.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1587A

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado de la máquina.

Utilice siempre los dispositivos de bloqueo de la máquina para evitar cualquier movimiento involuntario de la máquina (montada o remolcada) o de partes de la misma que pueda producirse durante el desplazamiento o el mantenimiento (desplegado, giro hacia fuera u otros). Lea y siga todas las instrucciones relacionadas en el manual proporcionado por el fabricante de la máquina.


Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1789A

Hay tres tipos de palancas de mando avanzadas suministradas.

Todos las palancas de mando avanzadas instaladas opcionalmente están equipadas con:

- Un interruptor de cambio ascendente (1)
- Un interruptor de cambio descendente (3)
- Un interruptor de cambio de gama (2).



SVIL17TR02659AA 1


NOTA: La función de estos interruptores es la misma que la descrita anteriormente en la empuñadura **Command-Grip™** (consulte **Palanca CommandGrip™ (55.640)**).

Adicionalmente, la palanca de mando en la figura 2 ofrece:

- Tres interruptores (4) accionamiento de servicios hidráulicos a distancia mediante relé y válvula adicional.

Cuando se requieran servicios hidráulicos adicionales:


- En presencia de una herramienta instalada en el ISO-BUS, el joystick puede ofrecer funciones opcionales activadas por el interruptor (5) que pueden configurarse mediante el monitor.



SVIL17TR03459AA 2

Adicionalmente, la palanca de mando en la figura 3 ofrece:


- Un interruptor (6) pulsar y mantener pulsado combinado con un movimiento del joystick en el eje vertical u horizontal
- Una rueda selectora (7) para controlar:
 - la tercera válvula delantera en extensión y retracción cuando el joystick está asignado a los distribuidores electrohidráulicos delanteros
 - la tercera válvula trasera en extensión y retracción cuando el joystick está asignado a los distribuidores electrohidráulicos traseros.



MOIL24TR00794AA 3

Adicionalmente, la palanca de mando en la figura 4 ofrece:

- Un interruptor (8) para alternar entre el sentido de avance y el de retroceso
- Una rueda selectora (9) para controlar:
 - la tercera válvula delantera en extensión y retracción cuando el joystick está asignado a los distribuidores electrohidráulicos delanteros
 - la tercera válvula trasera en extensión y retracción cuando el joystick está asignado a los distribuidores electrohidráulicos traseros.




MOIL24TR00793AA 4

Adicionalmente, la palanca de mando en la figura 5 ofrece:

- Dos interruptores (10) accionamiento de servicios hidráulicos a distancia mediante relé y válvula adicional.

Cuando se requieren servicios hidráulicos adicionales, la palanca de mando puede ofrecer funciones opcionales activadas:

- Mantener pulsado el interruptor (11) combinando un movimiento del joystick en el eje vertical u horizontal
- Pulsar el interruptor (12) para alternar entre el sentido de avance y el de retroceso.



MOIL24TR00052AA 5

NOTA: Si el tractor está equipado con monitor y la función de desbloqueo de los distribuidores electrohidráulicos reconfigurables (EHR) está activada, los interruptores (10) y (11) están disponibles como interruptores totalmente configurables.

NOTA: Las funciones adicionales de las palancas de mando que se describen en las siguientes páginas pueden variar debido a las diferentes configuraciones. Por favor, consulte siempre **Válvulas de control remoto soporte mecánico trasero (35.204)** para una descripción detallada de las funciones de las palancas de mando.

Panel de control integrado

⚠ ADVERTENCIA

Piezas móviles.

Utilice siempre el interruptor hidráulico principal para desactivar los controles del enganche y de la válvula remota antes de salir a la carretera.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1587A


⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado de la máquina.

Utilice siempre los dispositivos de bloqueo de la máquina para evitar cualquier movimiento involuntario de la máquina (montada o remolcada) o de partes de la misma que pueda producirse durante el desplazamiento o el mantenimiento (desplegado, giro hacia fuera u otros). Lea y siga todas las instrucciones relacionadas en el manual proporcionado por el fabricante de la máquina.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1789A



SVIL17TR03696FA 1

El tractor está equipado con varios interruptores de control electrónicos situados en el lado derecho de la cabina. Dependiendo de las opciones instaladas en el tractor, algunos de los interruptores pueden cumplir más de una función. En las páginas correspondientes de este manual encontrará una explicación detallada sobre el funcionamiento de cada interruptor.

La agrupación de los interruptores del panel de control integrado de su tractor puede ser diferente de la que se muestra en algunas ilustraciones de Manual del operador. Sin embargo, su funcionamiento es idéntico al descrito.

1. Selector de control de la palanca de mando delantera/trasera
2. Control de la velocidad de aceleración/desaceleración
3. Sin uso
4. Control del ventilador reversible del motor
5. Ajustes de la gestión del régimen del motor

6. Selección de registro HTS automático/manual
7. Enganche superior y derecho con ajuste hidráulico
8. Funcionamiento del EDC del enganche de 3 puntos trasero
9. Control automático de la TDF trasera
10. Accionamiento del deslizamiento de ruedas
11. Accionamiento automático/manual del bloqueo del diferencial del eje trasero
12. Accionamiento automático o manual de la tracción total
13. Bloqueo de suspensión del eje delantero
14. Funcionamiento del enganche de 3 puntos delantero
15. TDF delantera automática (si está montada)

Palanca CommandGrip™

⚠ ADVERTENCIA

Piezas móviles.

Utilice siempre el interruptor hidráulico principal para desactivar los controles del enganche y de la válvula remota antes de salir a la carretera.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1587A

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado de la máquina.

Utilice siempre los dispositivos de bloqueo de la máquina para evitar cualquier movimiento involuntario de la máquina (montada o remolcada) o de partes de la misma que pueda producirse durante el desplazamiento o el mantenimiento (desplegado, giro hacia fuera u otros). Lea y siga todas las instrucciones relacionadas en el manual proporcionado por el fabricante de la máquina.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.


W1789A

NOTA: Según el equipamiento de su tractor, se instalará una de las siguientes CommandGrip™ palancas. Las imágenes de este manual solo muestran la palanca multifunción totalmente equipada.

CommandGrip™ palanca sin controles EHR

La palanca CommandGrip™ permite operar con una sola mano varias funciones del tractor, todas las cuales se explican en detalle a lo largo de este manual.

1. Acoplamiento Autoguidance (si se incluye)
2. Interruptores de inversión de la transmisión
3. Interruptor de cambio a una marcha superior
4. Interruptor de cambio a una marcha inferior
5. Disyuntor
6. Interruptores de elevación/descenso del enganche
7. Interruptor de paso de giro en cabecera (según equipamiento)




MOIL20TR00188AA 1

Palanca CommandGrip™ básica

La palanca CommandGrip™ permite operar con una sola mano varias funciones del tractor, todas las cuales se explican en detalle a lo largo de este manual.

1. Acoplamiento Autoguidance (si se incluye)
2. Interruptores de inversión de la transmisión
3. Interruptor de cambio a una marcha superior
4. Interruptor de cambio a una marcha inferior
5. Disyuntor
6. Interruptores de elevación/descenso del enganche
7. Interruptor de paso de giro en cabecera (según equipamiento)
8. Controles de cilindro remotos (solo con EHR instalados)




MOIL20TR00187AA 2

Palanca CommandGrip™ avanzada

La palanca **CommandGrip™** permite operar con una sola mano varias funciones del tractor, todas las cuales se explican con más detalle a lo largo del manual.

1. Acoplamiento Autoguidance (si se incluye)
2. Interruptores de inversión de la transmisión
3. Rueda selectora
4. Interruptor de cambio a una marcha superior
5. Interruptor de cambio a una marcha inferior
6. Disyuntor
7. Interruptores de elevación/descenso del enganche
8. Interruptor de paso de giro en cabecera (según equipamiento)
9. Controles de cilindro remotos (solo con EHR instalados)



MOIL20TR00186AA 3

Control de tracción electrónico (EDC)

⚠ ADVERTENCIA

Peligro por mal uso

Utilice siempre el interruptor hidráulico principal para deshabilitar el enganche trasero. Una tasa de disminución configurada al 0% no constituye un mecanismo de bloqueo de seguridad.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1603A

El control de elevación electrónico (Electronic Draft Control o EDC) es un sistema hidráulico controlado electrónicamente que detecta los cambios en la fuerza de elevación mediante sensores situados en los pasadores de los brazos inferiores del enganche de tres puntos, así como los cambios en la posición vertical del enganche mediante un sensor situado en el eje transversal. El sistema funciona en control de posición o en control de elevación.

NOTA: Mantenga siempre las articulaciones inferiores del enganche trasero totalmente subidas en la posición de transporte al desplazarse por carretera sin accesorios conectados a las articulaciones inferiores.


El control de posición ofrece un control preciso de los accesorios que funcionan sobre el suelo. Una vez establecida la altura del accesorio, el sistema mantendrá esa altura independientemente de las fuerzas externas que actúen sobre el mismo.

El control de elevación está diseñado para accesorios montados o semimontados que funcionan sobre el suelo. El control de elevación compensa automáticamente los cambios en la resistencia del suelo, lo que provoca que la fuerza de elevación del accesorio aumente o disminuya.


Descripción general del control del EDC

- La palanca de posición del enganche (1) se utiliza para ajustar la altura del accesorio al trabajar con el control de posición y la profundidad máxima del accesorio al trabajar con el control de elevación.
- La rueda de fuerza de tracción (2) determina la fuerza de tracción y, por tanto, la profundidad de trabajo del accesorio mediante el establecimiento de una fuerza en los pasadores sensores de tracción. Gire el mando totalmente adelante (posición 10) para obtener el máximo nivel de fuerza y, por lo tanto, la máxima profundidad del accesorio.
- Interruptor de elevación y descenso. Una vez que el enganche de 3 puntos se ha ajustado en la posición de trabajo necesaria, el interruptor puede utilizarse para subir y bajar el enganche sin que ello afecte a los ajustes de control de tracción o de posición. Posibilita además una penetración en el terreno más rápida, si fuera necesario. Para obtener información detallada, consulte el texto de la página **Funcionamiento del control de tracción electrónico (EDC) (55.130)**.

NOTA: El interruptor de elevación/descenso es un interruptor accionado momentáneamente. Hay que pulsar y soltar el interruptor en un segundo, no mantenerlo pulsado. Si no se siguen estas instrucciones, puede producirse un error en el sistema electrónico.



BRL6112C 1



SVIL17TR03615AA 2

4. Los indicadores luminosos (4) del panel de control integrado se iluminan cuando se mueve la palanca de control de posición para subir o bajar el accesorio o cuando se utilizan los interruptores de elevación y descenso incrementales. A medida que se produzcan las correcciones de tracción normales durante el funcionamiento normal del tractor, la luz inferior se enciende al descender el enganche, la luz superior se enciende al subir el enganche.
5. Interruptores de elevación y descenso incrementales (5). Si es necesario realizar un ligero cambio en la altura del enganche de tres puntos, al pulsar estos botones repetidamente se modificará la altura del enganche en incrementos pequeños.
6. El testigo de anomalía (6) sirve para dos fines:

- Luz parpadeante: indica que existe un fallo en los circuitos del sistema.
- Luz permanente: la luz permanece encendida cuando el enganche no se encuentra a la altura de trabajo seleccionada o a la altura predefinida por el limitador de altura.

Esto puede deberse a:

Funcionamiento de los interruptores de avance lento (5), figura 3

Detener el enganche de 3 puntos durante el ciclo de elevación.


Utilizar los interruptores del guardabarros.

Movimiento de los controles del enganche después de colocar la llave en posición "OFF" (apagado).


Las luces anteriores irán acompañadas del símbolo de error de enganche que aparece en la pantalla de funcionamiento. Para eliminar el error, active la palanca de posición del enganche lentamente por todo el intervalo de elevación.

Pantalla de posición de enganche

La pantalla digital del tablero de instrumentos indica la posición de los brazos inferiores (1) sobre una escala de "0" a "100". Si aparece '0' significa que las articulaciones están completamente bajadas. Si aparece '100' indica que están completamente elevadas. Se muestra "dr" en lugar de la posición del enganche cuando está activo el control de tracción y cuando el sistema ha ajustado automáticamente la altura del enganche. Seleccione la pantalla utilizando las teclas correspondientes del teclado.



BRL6100C 3



SVIL17TR00630AA 4

Panel de EDC

Para acceder a los controles de EDC, levante la almohadilla del reposabrazos derecho.

El mando de control del límite de altura (1) limita la altura que el enganche puede alcanzar. Utilice este mando para evitar que un accesorio de gran tamaño pueda dañar el tractor al ser elevado por completo.

El control de la velocidad de caída (2) determina la velocidad a la que desciende el enganche de tres puntos durante el ciclo de bajada. La posición 1 corresponde a la tasa más baja y está representada por un símbolo en forma de tortuga; la posición 7, corresponde a la tasa más alta.

El control de sensibilidad de tracción (3) se utiliza para aumentar o disminuir la sensibilidad del sistema a cambios en la fuerza de tracción. La sensibilidad máxima se obtiene girando al máximo el control hacia la derecha.

Cuando está equipado con la unidad de sensor de radar opcional, el control de límite de deslizamiento (4) permite al operador seleccionar un umbral de deslizamiento de las ruedas, por encima del cual el accesorio se elevará hasta que el deslizamiento de la rueda regrese al nivel determinado.

Pulse el interruptor del control de deslizamiento del reposabrazos para activarlo. Un indicador de límite de deslizamiento 'encendido' se ilumina cuando se activa el control de límite de deslizamiento de las ruedas.

Desactivar y liberar el enganche


Un testigo de anomalía (3) encendido de forma continua indica que se ha desactivado el enganche y que el ajuste de la palanca de control de posición no se corresponde con la posición de altura de los brazos inferiores.

El aviso de "enganche desactivado" se mostrará si:


- La palanca de control de posición se ha desplazado con el motor parado.
- Se ha accionado uno de los controles externos del enganche para subir o bajar el enganche de tres puntos. Consulte "Testigo de fallo" en la figura 1 o "Controles externos del enganche de tres puntos" en la página **Controles externos del enganche (55.130)**.

Para volver a situar la palanca de control de posición en fase con los brazos inferiores, arranque el motor y gire la palanca lentamente en una de las dos direcciones hasta que la posición de la palanca coincida con la altura del enganche. Esto se confirmará al apagarse el testigo de "enganche desactivado".


Durante la secuencia de recolocación en fase, los brazos inferiores se elevarán lentamente, pero una vez que la palanca de control de posición y la altura del enganche estén sincronizados, los brazos inferiores funcionarán con normalidad.



BRL6123B 5



BRL6124B 6



BRL6107B 7

Condición de trabajo

Los monitores pueden registrar los ajustes operativos realizados en el sistema EHC y el enganche de tres puntos. Estos ajustes se pueden almacenar en la memoria del tractor y recuperarse más adelante.

NOTA: Para salir de las pantallas emergentes sin realizar cambios, toque la X.

NOTA: Al cambiar la descripción del accesorio o de la condición de trabajo en una pantalla, se actualizarán automáticamente todas las pantallas Work Condition.

Preparación de accesorios

 Work condition (Condición de trabajo)

 Accesorio


La pantalla del accesorio permite que el operador seleccione, edite o cree descripciones de accesorios y condiciones de trabajo.

 Implemento (1)

Seleccione un accesorio de la lista emergente, modifique la descripción del accesorio actual o añada un nuevo accesorio a la lista.

 Condición operativa (2)

Seleccione la condición de trabajo actual en la lista desplegable, modifique la condición actual o añada una nueva categoría de trabajo a la lista.



SVIL15TR02316AA 8

Válvulas de control remoto válvulas

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado de la máquina.

Utilice siempre los dispositivos de bloqueo de la máquina para evitar cualquier movimiento involuntario de la máquina (montada o remolcada) o de partes de la misma que pueda producirse durante el desplazamiento o el mantenimiento (desplegado, giro hacia fuera u otros). Lea y siga todas las instrucciones relacionadas en el manual proporcionado por el fabricante de la máquina.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1789A

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado

Al arrancar el motor de la máquina, asegúrese de que las palancas de las válvulas remotas se encuentran en la posición correcta ANTES de encender el contacto. De esta forma, evitará que el accesorio conectado se mueva por accidente.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0433A

⚠ ADVERTENCIA

¡Salida de líquido!

Si alguna manguera o tubería hidráulica muestra indicios de desgaste, sustitúyala INMEDIATAMENTE. Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0297A

⚠ ADVERTENCIA

¡Salida de líquido!

No conecte ni desconecte el acoplamiento hidráulico rápido si el sistema está presurizado. Asegúrese de que el sistema está despresurizado por completo antes de conectar y desconectar el acoplador hidráulico rápido.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0095B

⚠ ADVERTENCIA

¡Sistema presurizado!

Antes desconectar los acopladores, se debe:

- bajar los accesorios conectados,
- parar la máquina,

-mover las palancas de control hacia delante y hacia detrás para despresurizar el sistema hidráulico.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0389A

⚠ ADVERTENCIA

El líquido presurizado puede penetrar en la piel y provocar lesiones graves.

Mantenga las manos y el cuerpo lejos de cualquier fuga presurizada. NO use las manos para comprobar si hay fugas. Utilice un trozo de cartón o papel. Si el líquido penetra en la piel, acuda inmediatamente a un centro médico.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0158A

⚠ ADVERTENCIA

El líquido presurizado puede penetrar en la piel y provocar lesiones graves.

Asegúrese de que todos los tubos hidráulicos están bien fijados y de que no corren el riesgo de doblarse o quedar atrapados, pues se puede romper un tubo y provocar que salga líquido presurizado.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.


W0439A

NOTA: Consulte la página **Nivel de aceite hidráulico al usar equipos hidráulicos remotos (21)** para ver las cantidades de aceite disponibles cuando se acciona un equipo hidráulico externo.

Las válvulas hidráulicas remotas descritas aquí son del tipo de detección de carga. Al detectar automáticamente la demanda de aceite del accesorio, estas válvulas ajustan el caudal de aceite proveniente del tractor según las necesidades del accesorio.

Las válvulas de control se usan para accionar los cilindros hidráulicos externos, motores, etc. Es posible instalar hasta cuatro válvulas remotas (2 configurables + 2 no configurables) en la parte trasera del tractor. Todas las válvulas remotas incorporan una válvula de bloqueo automático en el puerto de elevación (extensión) para evitar que se produzcan fugas en el accesorio que pasen inadvertidas.

Las válvulas se accionan mediante palancas que se encuentran en la consola, a la derecha del asiento del operador. Estas palancas y sus correspondientes válvulas están identificadas por diferentes colores.




SVIL14TR00158AB 1

Funcionamiento de las palancas de control


Cada palanca de las válvulas remotas tiene las siguientes cuatro posiciones de funcionamiento:

- **(R)** Elevar (o extender)
Tire de una palanca hacia atrás para extender el cilindro al que está conectado y eleve el accesorio.
- **(N)**Punto muerto
Empuje la palanca hacia delante en la posición de elevación para seleccionar punto muerto y desactivar el cilindro conectado.
- **(L)** Bajar (o retraer)
Empuje la palanca más hacia delante, pasando de punto muerto para retraer el cilindro y bajar el accesorio.
- **(F)** Flotación
Empuje la palanca totalmente hacia delante, superando la posición de descenso, para seleccionar la posición de flotación. De este modo, el cilindro se extenderá o retraerá libremente y permitirá que equipos como las cuchillas rascadoras "floten" o sigan el contorno del terreno.



SVIL18TR00246AA 2

Las posiciones de elevación, punto muerto, descenso y flotación se identifican por medio de símbolos en una etiqueta **(1)** adyacente a las palancas de control.



SVIL18TR00246AA 3

Un retén mantiene la palanca en la posición de elevación (extensión) o descenso (retracción) seleccionada hasta que el cilindro auxiliar alcanza el tope final; a continuación, vuelva a poner la palanca en punto muerto.

La palanca puede desplazarse manualmente a la posición de punto muerto.

NOTA: Si está en la posición de flotación, la palanca no retorna automáticamente a la posición de punto muerto,


NOTA: no mantenga la palanca en posición extendida o retraída después de que el cilindro auxiliar haya alcanzado el tope final: en esta situación, la bomba hidráulica llevará el sistema a la máxima presión.

Si se mantiene la presión máxima del sistema durante un periodo prolongado, el aceite puede calentarse en exceso y causar averías prematuras en los componentes de la transmisión o del sistema hidráulico.

Control de flujo

Cada válvula remota tiene su propio control de caudal (1), esto proporciona ajustes de caudal individuales para cada válvula.

- Gire el mando de control del caudal en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el caudal del caudal de aceite.



BRE1562B 4


NOTA: Para conocer los caudales de aceite, consulte la sección de características técnicas de este manual.

Funcionamiento del retén configurable (según equipamiento)

El tractor puede estar equipado con retenes configurables en las válvulas remotas 1 y 2. El control giratorio (1) se utiliza para seleccionar uno de los cinco ajustes.

Para seleccionar un ajuste:

- rote el control hasta el número (2) en el extremo de la tapa que está alineado con la marca (1) en el cuerpo de la válvula.



BRH3755B 5

NOTA: Si el número del control giratorio no está alineado correctamente con la marca de referencia en el cuerpo de válvula, el rendimiento de la válvula se puede ver afectado.

antes de girar el selector, compruebe que se ha liberado la presión residual del sistema hidráulico, de la siguiente forma:

- pare el motor del tractor
- desplace la palanca de control de la válvula remota hasta todas las posiciones
- vuelva a poner la palanca en punto muerto.

Cada posición ofrece las funciones siguientes:

I.

Están disponibles las posiciones de elevación (**R**), punto muerto (**N**), descenso (**L**) y flotación (**F**). Posición de retención solo en flotación. La palanca no vuelve automáticamente a punto muerto (salto).

II.

Solo las posiciones de elevación, punto muerto y descenso. No es posible la flotación. No hay posiciones de retención disponibles. La palanca no vuelve automáticamente a punto muerto (salto).

III.

Están disponibles las posiciones de elevación, punto muerto, descenso y flotación. Retenes en elevación, descenso y flotación. Regreso automático de la palanca a punto muerto (salto) en las posiciones de elevación y de descenso.

IV.

Están disponibles las posiciones de elevación, punto muerto, descenso y flotación. Retenes en elevación, descenso y flotación. La palanca no vuelve automáticamente a punto muerto (salto).

V.

Están disponibles las posiciones de descenso y flotación. Retenes en elevación y flotación. La palanca no vuelve automáticamente a punto muerto (salto).

Para seleccionar la posición V:

- Desplace la palanca de las válvulas remotas de control hasta la posición de punto muerto
- seleccione la posición I o IV y, a continuación, desplace la palanca a la posición de flotación.
- Con la palanca en flotación seleccione la posición V.

Para dejar de seleccionar la posición V:

- Coloque la palanca de la válvula remota en la posición de flotación
- gire el control del selector a la posición I o IV
- desplace la palanca de la válvula remota para que vuelva a su posición neutra.
Ahora podrá seleccionar las posiciones de la I a la IV.

NOTA: *Con el selector en las posiciones I a IV - Punto muerto. Con el selector en su posición V - Flotación*

Funcionamiento del control de tracción electrónico (EDC)

⚠ ADVERTENCIA

Piezas móviles.

Utilice siempre el interruptor hidráulico principal para desactivar los controles del enganche y de la válvula remota antes de salir a la carretera.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1587A

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado de la máquina.

Utilice siempre los dispositivos de bloqueo de la máquina para evitar cualquier movimiento involuntario de la máquina (montada o remolcada) o de partes de la misma que pueda producirse durante el desplazamiento o el mantenimiento (desplegado, giro hacia fuera u otros). Lea y siga todas las instrucciones relacionadas en el manual proporcionado por el fabricante de la máquina.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1789A

Ajustes de prefuncionamiento


Asegúrese de que el interruptor hidráulico principal se encuentra en la posición de encendido ("ON") que permite el funcionamiento del enganche de tres puntos. Consulte la página **Interruptor hidráulico principal (35.000)**.

Conecte el accesorio al enganche de tres puntos.

Gire la rueda de fuerza de tracción (2) hacia delante hasta alcanzar la posición 10, que es el ajuste de control de posición.

Arranque el motor y con la palanca de control de posición (1), eleve el accesorio por fases asegurándose de que existe una holgura mínima de **100 mm (3.94 in)** entre el accesorio y las restantes partes del tractor.

Observe la figura de la pantalla central. Si la lectura es inferior a «100», significa que el accesorio no está completamente elevado.



BRL6112B 1

Ajuste el pomo de control de límite de altura (4) para impedir que el enganche se eleve más y evitar la posibilidad de que el accesorio dañe el tractor cuando esté totalmente levantado.

Si el interruptor de elevación/descenso o la palanca de control de posición se utilizan para elevar el accesorio, este sólo subirá hasta la altura ajustada por el control de límite de altura, según se haya determinado en el paso anterior.

Ajuste la velocidad de caída para adaptarse al tamaño y peso del accesorio acoplado, girando el pomo de control de velocidad de caída (2). Gire el pomo hacia la derecha para aumentar la velocidad de caída o hacia la izquierda para reducirla.

AVISO: Cuando vaya a ajustar el accesorio por primera vez para trabajar, mantenga el pomo de control de velocidad de caída en la posición de caída lenta (símbolo de 'tortuga').

Si se utiliza el interruptor de elevación/descenso para bajar el accesorio, este descenderá con una velocidad controlada según se ha establecido en el paso anterior.


Funcionamiento del control de posición

Para el funcionamiento en modo de control de posición, se recomienda que la rueda de fuerza de tracción (2) se gire por completo hacia delante hasta la posición 10.


Utilice la palanca de control de posición (1) para subir y bajar el enganche de tres puntos. El accesorio subirá y se detendrá en la altura establecida por el pomo de control de límite de altura.

NOTA: La velocidad de elevación se ajustará automáticamente. Si se realiza un movimiento amplio de la palanca de control de posición, los brazos inferiores se moverán con mayor rapidez. A medida que las articulaciones se acerquen a la posición establecida por la palanca de control de posición, el movimiento del accesorio será más lento.


Si es necesario elevar el accesorio en la cabecera, pulse durante un instante la parte superior del interruptor de elevación en el mando EDC o palanca de la transmisión (3) para levantar el accesorio hasta la posición definida mediante el mando de control del límite de altura. Cuando vuelva a acceder a la zona de trabajo, pulse momentáneamente la parte inferior del interruptor para que el accesorio regrese a la altura originalmente establecida por la palanca de control de posición (1).



BRL6122B 2



BRL6112C 3



SVIL17TR03615AA 4

Funcionamiento del control de profundidad

Para garantizar el mejor rendimiento en el campo, deberá ajustar el sistema de control del elevador para adaptarse al accesorio y a las condiciones del terreno.

La posición del pomo de sensibilidad de tracción (3) determina la sensibilidad del sistema. Coloque el pomo en la posición intermedia antes de bajar el accesorio para iniciar el trabajo.

La rueda de fuerza de tracción (2), figura 7, determina la profundidad del accesorio ajustando la fuerza necesaria en los pasadores de detección de tracción. Ajuste la rueda en la posición central, marcada con el número 5, antes de iniciar el trabajo.

Conduzca el tractor al campo y baje el accesorio a la zona de trabajo empujando hacia adelante la palanca de control de posición (1).


Ajuste la profundidad de trabajo necesaria del accesorio configurando el ajuste de la rueda de fuerza de tracción (2). Cuando se haya alcanzado la profundidad necesaria, mueva la palanca de control de posición hacia atrás hasta que el accesorio empiece a elevarse y, a continuación, muévala de nuevo hacia delante en pequeños incrementos para ajustar el límite máximo de profundidad.

Una vez ajustado correctamente, el ajuste de control de posición evitará que el accesorio penetre excesivamente en los terrenos blandos o poco densos.


Tras ajustar la fuerza de tracción y la profundidad máxima, suba y baje el accesorio con el control de elevación rápida de la palanca de transmisión o mando EDC (3).

Observe el accesorio mientras se arrastra por el terreno y ajuste el pomo de sensibilidad de tracción (3) hasta que la tendencia a subir o bajar del elevador, a causa de las variaciones de resistencia del suelo, sea adecuada. Una vez establecido, el sistema hidráulico del tractor ajustará automáticamente la profundidad del accesorio para mantener una tracción uniforme (carga de tracción) en el tractor.


El ajuste óptimo se obtendrá observando las luces indicadoras de movimiento (1), figura 8. La luz superior se iluminará siempre que el sistema eleve el accesorio cuando se produzcan las correcciones de calado normales. La luz inferior se iluminará a medida que el accesorio descienda.



BRL6123B 5




BRL6112C 6



BRL6123B 7

Gire el pomo de sensibilidad de tracción (3), figura 7, lentamente hacia la derecha. El sistema responderá con movimientos más pequeños y rápidos que harán parpadear las luces. En este punto, gire el pomo ligeramente hacia la izquierda hasta que uno de los indicadores luminosos parpadee una vez cada 2 s o 3 s, o como sea necesario según las condiciones del terreno.

Una vez establecidas las condiciones de trabajo necesarias no es preciso volver a desplazar la palanca de control de posición hasta que se haya finalizado la labor.



BRL6100D 8

Al alcanzar los giros, pulse brevemente la parte superior del interruptor de elevación rápida (1) para subir con rapidez el accesorio hasta la posición definida por el control de límite de altura.


Durante el ciclo de elevación, pulse momentáneamente el interruptor de elevación rápida para pausar la elevación del accesorio.

Cuando vuelva a acceder a la zona de trabajo, pulse la parte inferior del interruptor; el accesorio descende a la velocidad ajustada con el mando de control de velocidad de descenso, deteniéndose una vez alcanzada la profundidad ajustada con el mando de control de profundidad.

NOTA: Si se pulsa el interruptor de elevación rápida durante el ciclo de subida, se desactivará temporalmente el elevador. Al volver a pulsar el interruptor, se reactivará el elevador, pero el movimiento inicial será lento.

Cuando se requiera una penetración más rápida del accesorio, por ejemplo, después de girar en giros estrechos, o si el accesorio presenta dificultades para penetrar en el terreno, mantenga pulsada la parte inferior del interruptor de elevación/descenso (2). El accesorio descenderá a la velocidad establecida mediante el pomo de control de velocidad de caída, hasta que entre en contacto con el suelo.

Siga pulsando el interruptor de descenso para anular los ajustes de velocidad de caída y de control de posición. El accesorio se introducirá rápidamente en la tierra y se alcanzará la profundidad de trabajo preestablecida al soltar el interruptor.



SVIL17TR03615AA 9

Ajuste del límite de deslizamiento de la rueda trasera

Ajuste del límite de deslizamiento con el mando de control

El mando de control de límite de deslizamiento (1), sólo disponible con la unidad de sensor de radar opcional, permite al operador seleccionar un umbral de deslizamiento de las ruedas por encima del cual el accesorio subirá hasta que el deslizamiento de las ruedas vuelva al nivel prefijado.

El límite de deslizamiento anula temporalmente las señales de detección de control de elevación y reduce la profundidad de trabajo del accesorio. Tan pronto como el deslizamiento de las ruedas descienda por debajo del límite de funcionamiento, el accesorio volverá a la profundidad de trabajo original.

Es preciso prestar atención para no seleccionar un límite de deslizamiento de ruedas demasiado alto o bajo.


Si el límite de deslizamiento se ajusta en un nivel demasiado bajo, inalcanzable en caso de lluvia, pueden producirse efectos negativos en la velocidad y profundidad del trabajo.

NOTA: La función de deslizamiento de la rueda no funciona en el control de posición.


El indicador de activación ("on") de límite de deslizamiento (1) se ilumina cuando la función de deslizamiento se activa pulsando el interruptor de la unidad del reposabrazos. Cuando el control de deslizamiento está en funcionamiento, la luz de aviso (2) también se encenderá y el accesorio se elevará para reducir la velocidad de deslizamiento.

Cuando la cantidad de deslizamiento de las ruedas alcance el límite preestablecido, también aparecerá un aviso en la pantalla.

Para desactivar la función de deslizamiento pulse el interruptor de la unidad del reposabrazos.



BRL6122B 10



BRL6108B 11


Ajuste del límite de deslizamiento con el monitor

Ajustes

Implement (accesorio). Utilice la pantalla emergente para seleccionar, cambiar o agregar una nueva categoría de accesorio.

Work condition (Condición de trabajo). Utilice la pantalla emergente para seleccionar, cambiar o agregar una nueva categoría de condición de trabajo.

1. La cifra porcentual de deslizamiento cambiará según aumente o se reduzca el deslizamiento de la rueda.
2. Como la opción anterior (1) pero en formato de gráfico de barras.
3. para acceder a la pantalla emergente de ajuste del umbral de alarma de deslizamiento de la rueda. Ajuste el valor utilizando o y pulse Enter (Intro). La cifra seleccionada aparecerá en el cuadro de alarma de deslizamiento.



SVIL15TR02390AA 12

Sistema de control de avance

Al transportar un equipo en el enganche de tres puntos, los botes del accesorio pueden perder el control de la dirección a velocidades de transporte. Con el control dinámico de la conducción seleccionado, cuando las ruedas delanteras chocan con un obstáculo que provoca la elevación de la parte delantera del tractor, el sistema hidráulico reacciona inmediatamente para contrarrestar dicho movimiento y minimizar el rebote del accesorio, lo que posibilitará una conducción más suave.


Para activar el control de marcha, gire el pomo de sensibilidad de tracción (3) totalmente hacia la izquierda. Pulse la parte superior del interruptor de elevación/descenso (4), figura 14, para elevar el accesorio hasta la altura establecida mediante el control de límite de altura (1).

Gire el pomo de control de la velocidad de descenso (2) totalmente hacia la izquierda hasta la posición de bloqueo de transporte (símbolo de candado).

El control de conducción solo funcionará a velocidades superiores a **8 km/h (5.0 mph)**. Si la velocidad del tractor supera **8 km/h (5.0 mph)**, el accesorio caerá entre 4 y 5 puntos (como se muestra en el panel de instrumentos) a medida que el sistema hidráulico realice las correcciones necesarias para contrarrestar el rebote del accesorio. Cuando la velocidad del tractor se sitúa por debajo de los **8 km/h (5.0 mph)**, el accesorio vuelve a elevarse hasta alcanzar la altura determinada por el control de límite de altura, y el control de marcha se desactiva.



BRL6123B 13



SVIL17TR03615AA 14

Funcionamiento del enganche

⚠ ADVERTENCIA

Peligro por mal uso


Utilice siempre el interruptor principal hidráulico para desactivar el enganche delantero. Un ajuste del índice de caída del 0% no pretende ser un mecanismo de bloqueo de seguridad.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1792A


El enganche delantero opcional se compone de un brazo superior ajustable (1) y un par de brazos inferiores plegables (2). El brazo superior y los brazos inferiores tienen extremos en garra abiertos que permiten un acoplamiento y desacoplamiento rápidos de los accesorios.

Las garras incorporan pestillos de autobloqueo para garantizar una retención eficaz del enganche de tres puntos al accesorio.




BRJ5356D 1

AVISO: Extienda el vástago de elevación solo hasta que la muesca (3) de la rosca sea visible, para evitar dañar la rosca.



SVIL14TR00023AC 2


El enganche delantero se puede controlar con una válvula remota trasera (si está instalada). La altura del elevador (1) se puede mostrar en la pantalla central como un porcentaje (%) comprendido entre 0 (totalmente bajado) y 100 (totalmente subido).



SVIL17TR00632AA 3

Se suministran tres casquillos de bola para su instalación en el accesorio, si es necesario. El casquillo de bola con labios salientes (1) se debe instalar en el pasador del elevador superior del accesorio.

Los dos casquillos de bola simples (2) junto con sus guías extraíbles (3) se deben instalar en los pasadores del elevador inferiores del accesorio.



BRJ5352B 4

Funcionamiento del enganche delantero


El enganche delantero se puede accionar mediante válvulas de control remoto mecánicas traseras, válvulas de control electrohidráulico remotas traseras o, si están instaladas, válvulas de control electrohidráulico remotas centrales.

Funcionamiento del elevador con válvulas de control remotas mecánicas

Una de las válvulas de control mecánico traseras se puede utilizar para accionar el enganche delantero con la palanca de control (1).

La válvula de control predefinida para hacer funcionar el enganche delantero es siempre la número (1). Cada palanca de las válvulas de control remoto tiene las siguientes cuatro posiciones de funcionamiento:

- **(R)** Aumentar (o extender)
Tire de una palanca hacia atrás para extender el cilindro al que está conectado y eleve el accesorio.
- **(N)**Punto muerto
Empuje la palanca hacia delante en la posición de elevación para seleccionar punto muerto y desactivar el cilindro conectado.
- **(L)** Bajar (o retraer)
Continúe pulsando la palanca hacia delante más allá de la posición de punto muerto, para retraer el cilindro y bajar el accesorio.
- **(F)**Flotación: empuje la palanca totalmente hacia delante, superando la posición de descenso, para seleccionar flotación. De este modo, el cilindro se extenderá o retraerá libremente y permitirá que equipos como las cuchillas rascadoras "floten" o sigan el contorno del terreno.




SVIL18TR00246AA 5

Para obtener una descripción detallada del funcionamiento de las válvulas de control mecánico remotas traseras, consulte **Válvulas de control remoto válvulas (35.204)** en este manual.

Funcionamiento del elevador con válvulas electrónicas remotas traseras:

Las válvulas de control electrohidráulico traseras pueden utilizarse para accionar el enganche delantero mediante la palanca multifunción, con la palanca de control (1) (si está instalada), o con la palanca de mando (si está instalada). Como opción establecida en fábrica, el valor predeterminado de la válvula para accionar el elevador será siempre la válvula número 1, independientemente de que se utilicen válvulas montadas en la parte trasera o en la parte central.

- Con el elevador delantero conectado a la válvula 1, tire de la palanca hacia atrás (**R**) para elevar el enganche.
- Desplace la palanca hasta (**N**) para detener el movimiento del elevador; éste mantendrá su altura.
- Seleccione (**L**) para bajar el elevador.
- Si mueve la palanca hasta la posición de flotación (**F**), permitirá que el elevador "flote" arriba y abajo, lo que permite que el accesorio siga el contorno del suelo.




MOIL18TR02051AA 6

NOTA: La válvula remota 1 está programada para funcionar junto con el limitador de altura del enganche delantero que se ha descrito anteriormente.

Funcionamiento del elevador con palanca multifunción y válvulas de control electrohidráulico traseras o centrales

En función de las especificaciones de la máquina, cuando esta esté configurada para permitir el soporte del enganche delantero, los controles de la válvula de control electrohidráulica de la palanca multifunción (EHR) (1) se reasignan conforme a la siguiente tabla.



BRL6073R 7

Control multifunción	Número de la válvula remota	
	Eje vertical	Eje horizontal
Con válvula de control central	F1	
Con dos válvulas de control centrales	F1	F2
Con tres válvulas de control centrales y válvulas de control electrohidráulico traseras	F1	R1
Con tres válvulas de control centrales, válvulas de control electrohidráulico traseras y un cargador delantero	F1	R1

Eje vertical (1)

F se refiere a válvulas remotas centrales,


Eje horizontal (2)

R se refiere a válvulas de control traseras

Funcionamiento del elevador con palanca de mando y válvulas electrónicas remotas traseras o instaladas en el centro:

Una de las palancas de mando disponibles puede utilizarse para controlar el enganche delantero con ayuda de la válvulas remotas electrónicas traseras o, si están instaladas, las válvulas remotas de montaje intermedio. Si se suministra un enganche delantero como opción predeterminada de fábrica, el tractor irá equipado con una palanca de mando y con válvulas electrónicas remotas montadas en el centro. La válvula número 1 se utilizará para accionar el elevador.


NOTA: En los tractores equipados con válvulas electrónicas traseras e intermedias, la palanca de mando se puede usar para controlar cualquiera de los conjuntos de válvulas.



MOIL21TR01555EA 8

Un interruptor del selector (1) en la consola permite al operador cambiar el control de la palanca de mando entre las válvulas de montaje trasero e intermedio.

Si pulsa el interruptor repetidamente, se pasará cíclicamente entre las válvulas traseras e intermedias. Los indicadores luminosos del interruptor (2) y (3) confirman qué válvulas están activadas.



SS10K090 9

NOTA: Si la palanca de mando está configurada para manejar el cargador delantero, no será posible cambiar la palanca de mando para accionar las válvulas remotas traseras.

AVISO: Antes de cambiar el funcionamiento de la palanca de mando entre las válvulas intermedias y traseras o viceversa, asegúrese de que las palancas de las válvulas remotas y la palanca de mando se encuentren en la posición de punto muerto.

Con la llave de contacto en posición de apagado (OFF), la función de la palanca de mando se desactiva. La palanca de mando se reactivará si el operador se encuentra en el asiento con el motor en marcha durante más de tres segundos.

Cuando la palanca de mando está desactivada, los testigos de advertencia del interruptor del selector delantero/trasero parpadean.

NOTA: El funcionamiento de la palanca de mando se desactivará si se detiene el motor del tractor.

En los casos en los que se necesite accionar el enganche delantero con las válvulas remotas traseras y la palanca de mando, pulse el interruptor y el indicador luminoso de la válvula remota trasera (2) comenzará a parpadear.

Después de cinco segundos, el testigo trasero dejará de parpadear y permanecerá encendido, confirmando que el control de la palanca de mando de las válvulas remotas traseras se ha activado.

El funcionamiento del enganche delantero está ahora controlado mediante la palanca de mando a través de las válvulas remotas traseras.

Las válvulas electrónicas remotas traseras y centrales ofrecen las siguientes funciones cuando se accionan mediante la palanca de mando.

Válvula de control electrohidráulico trasera/central remota 1:


- Mueva la palanca de mando hacia adelante o hacia atrás para seleccionar los valores elevada, punto muerto, baja y flotante en el enganche delantero.

Válvula de control electrohidráulico trasera/central remota 2:


- Mueva la palanca de mando a la izquierda o a la derecha para proporcionar el caudal de aceite a través de los acoplamientos delanteros (si están instalados).

NOTA: Los interruptores amarillo y verde pueden utilizarse para accionar válvulas derivadoras instaladas en un accesorio que está conectado al enganche delantero, si están bien cableados para realizar esta tarea.

NOTA: La palanca de mando no debe utilizarse para el funcionamiento del motor hidráulico.



MOIL21TR01554EA 10



MOIL21TR01555EA 11

- Mueva la palanca de mando hacia atrás (**R**) para elevar el accesorio. Cuando el enganche delantero llegue a la posición definida por el control de limitación de altura, el elevador se detendrá.
- Si se desplaza la palanca de mando hacia adelante hasta la posición de "descenso" (**L**), el accesorio bajará hasta el suelo a una velocidad de descenso controlada.
- Si se desplaza la palanca de mando más hacia delante, se seleccionará la posición de "flotación" (**F**) que permite al accesorio descender por su propio peso.
- La posición de flotación también se puede usar para que el cilindro de elevación del elevador se extienda o se retraje libremente y permita que el equipo montado en la parte delantera siga el contorno del suelo.

NOTA: Utilice siempre la posición de "flotación" para bajar un cilindro de simple efecto. La posición de "descenso" solo es para los cilindros de doble acción.

NOTA: Si acciona las válvulas de control remoto electrohidráulicas traseras con la palanca de mando, la posición de flotación de la válvula de control 2 y (movimiento lateral de la palanca de mando) no está disponible.


- La palanca de mando también puede desplazarse lateralmente, (**R**) y (**L**), con el fin de suministrar caudal de aceite al equipo conectado a los acopladores delanteros opcionales.
- Al mover la palanca de mando en diagonal, se pueden accionar dos cilindros simultáneamente.

Accionamiento del elevador con el interruptor externo (si está instalado) y las válvulas de control centrales:

El interruptor externo opcional está conectado a la válvula de control central F1.

Funcionamiento del interruptor:

- **(A)** Función de elevación. Pulse el interruptor para elevar o extender el cilindro conectado al elevador correspondiente.
- **(B)** Función de descenso. Pulse el interruptor para bajar o retraer el cilindro conectado al elevador correspondiente.




MOIL19TR00340AA 12

Ajuste del enganche delantero

El enganche delantero tiene dos modos de funcionamiento:

- Efecto simple (**B**): la presión solo se aplica al lado inferior de los cilindros.
- Doble efecto (**A**): se aplica presión a ambos lados de los cilindros.




MOIL19TR00322AA 13

Fijación de la altura del enganche delantero sólo con las válvulas electrónicas remotas

Un control de límite de altura permite al operador definir un límite preestablecido para la altura máxima de elevación del elevador. El ajuste del límite de altura se determina mediante el pomo (1) en la consola EHC.

- Gire hacia la derecha para fijar la altura máxima, gire hacia la izquierda para reducir la altura.
- La posición del elevador se mostrará en la pantalla como un valor porcentual (%) entre 0 (totalmente bajado) y 100 (totalmente subido).
- Gire el control totalmente hacia la izquierda para desactivar la función de límite de altura.




BRL6125B 14

Para restablecer el control de la palanca de las válvulas traseras, pulse el interruptor de selector para activar las válvulas centrales. El indicador luminoso trasero se apagará y el indicador luminoso central (1) comenzará a parpadear.

Después de **2 s** el indicador luminoso de las válvulas centrales permanecerá encendido confirmando que el funcionamiento de la palanca de mando ha pasado a las válvulas centrales (si están instaladas).

Las válvulas remotas traseras se controla ahora mediante sus respectivas palancas.



BRL6106C 15

Pantalla de funcionalidad del joystick

En los tractores equipados con el monitor, el operador puede acceder a la pantalla de la palanca de mando que proporciona información sobre la funcionalidad de la palanca de mando.


Válvulas remotas

Utilice los botones ▲▼ para desplazarse por el menú hasta que aparezca "Rencof".

"Reconf"

La pantalla de funcionalidad de la palanca de mando identifica el número de válvulas de control controladas por la palanca de mando y el movimiento correspondiente necesario para accionar cada válvula de control. Las válvulas marcadas con un borde azul pueden accionarse con solo desplazar la palanca de mando, mientras que para las válvulas con un borde negro hay que pulsar el interruptor (1) antes de desplazar la palanca de mando.

Si se pulsa el botón, aparecerá un símbolo en la pantalla del lado inferior derecho.



MOIL20TR00423AA 16

Mientras la válvula se acciona, el fondo blanco cambiará a naranja.

Cuando el funcionamiento de la palanca de mando se transfiere entre las válvulas traseras y centrales, la identificación de la válvula cambiará de R1, R2, etc. a F1, F2. Esta función no está disponible con las válvulas de control remoto con accionamiento mecánico.

Si el tractor está equipado con un enganche delantero, la pantalla de funcionalidad de la palanca de mando también identifica la válvula de control utilizada para hacer funcionar el enganche delantero.

Válvulas de control remoto soporte mecánico trasero

⚠ ADVERTENCIA

Piezas móviles.

Utilice siempre el interruptor hidráulico principal para desactivar los controles del enganche y de la válvula remota antes de salir a la carretera.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1587A

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado de la máquina.

Utilice siempre los dispositivos de bloqueo de la máquina para evitar cualquier movimiento involuntario de la máquina (montada o remolcada) o de partes de la misma que pueda producirse durante el desplazamiento o el mantenimiento (desplegado, giro hacia fuera u otros). Lea y siga todas las instrucciones relacionadas en el manual proporcionado por el fabricante de la máquina.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1789A

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado

Al arrancar el motor de la máquina, asegúrese de que las palancas de las válvulas remotas se encuentran en la posición correcta ANTES de encender el contacto. De esta forma, evitará que el accesorio conectado se mueva por accidente.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0433A

⚠ ADVERTENCIA

¡Salida de líquido!

No conecte ni desconecte el acoplamiento hidráulico rápido si el sistema está presurizado. Asegúrese de que el sistema está despresurizado por completo antes de conectar y desconectar el acoplador hidráulico rápido.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0095B

⚠ ADVERTENCIA

¡Sistema presurizado!

Antes desconectar los acopladores, se debe:

- bajar los accesorios conectados,
- parar la máquina,

-mover las palancas de control hacia delante y hacia detrás para despresurizar el sistema hidráulico.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0389A

⚠ ADVERTENCIA

El líquido presurizado puede penetrar en la piel y provocar lesiones graves.

Mantenga las manos y el cuerpo lejos de cualquier fuga presurizada. NO use las manos para comprobar si hay fugas. Utilice un trozo de cartón o papel. Si el líquido penetra en la piel, acuda inmediatamente a un centro médico.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0158A

⚠ ADVERTENCIA

¡Movimiento incontrolado del equipo!

Puesto que las válvulas electrónicas de control remoto tienen posiciones de bloqueo de palanca, no se recomienda utilizarlas para operaciones con el cargador delantero. Consulte con un concesionario autorizado.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0428A

NOTA: El tractor se puede equipar con dos, tres o cuatro válvulas de control auxiliares electrohidráulicas que utilicen el mismo aceite del circuito del elevador hidráulico al que estén conectadas, para permitir el control remoto de los cilindros de efecto simple y doble.

NOTA: Consulte la página **Nivel de aceite hidráulico al usar equipos hidráulicos remotos (21)** para ver las cantidades de aceite disponibles cuando se acciona un equipo hidráulico externo.

AVISO: Si se utiliza el tractor con un nivel de aceite bajo se pueden provocar daños en el eje trasero y en los componentes de transmisión.


Al trabajar, las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote funcionan de forma similar a las válvulas de control mecánicas proporcionando las funciones de elevación, de punto muerto, de descenso y de flotación seleccionadas por el operador.

No obstante, cuando un accesorio requiere movimientos hidráulicos repetidos, tales como cilindros hidráulicos que se extienden y se retraen, las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote permiten al operador crear un programa automatizado de estos movimientos.


Cada programa se visualiza en pantallas de visualización en la pantalla de visualización **IntelliView™ IV** de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote.

Si un servicio hidráulico está bloqueado por el interruptor principal, aparecerá un símbolo en la pantalla de estado **IntelliView™ IV** en la parte superior izquierda del monitor (1).

NOTA: Si hay válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio instaladas, estas también se bloquearán con el interruptor en la posición central.



SVIL17TR00867AA 1



MOIL22TR03968AA 2


Al arrancar el motor del tractor, todas las palancas de las válvulas remotas (EHR) Electronic Hydraulic Remote y la palanca de mando (si está instalada) deben estar colocadas en la posición de punto muerto. Si hay algún control que no se encuentre en punto muerto, podría provocar la desactivación de la válvula correspondiente.

Para reactivar una válvula de control desactivada:

- asegúrese de que el interruptor principal del sistema hidráulico esté en la posición (encendido)
- mueva manualmente la palanca de control de las válvulas remotas hasta la posición de punto muerto.

NOTA: Si una válvula no está en punto muerto durante el arranque, aparecerá en la pantalla de matriz de puntos un símbolo y el número de la válvula correspondiente. Cuando más de una válvula de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote no está en punto muerto, la pantalla se desplazará secuencialmente por cada número de válvula.

NOTA: Durante el arranque, el funcionamiento de la válvula de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote se desactiva hasta que se ha detectado que el régimen del motor está sobre **500 RPM** durante aproximadamente **3 s**.



SVIL17TR00635AA 3

Si una válvula de control remoto se inutiliza o atasca en una posición, se deshabilitará hasta que la avería se repare o la válvula se desconecte electrónicamente del sistema.

Si esto ocurriera, póngase en contacto con su concesionario autorizado NEW HOLLAND.

Funcionamiento de la palanca de control


NOTA: Las palancas y sus válvulas (EHR) Electronic Hydraulic Remote correspondientes están codificadas con colores para poder ser identificadas.

NOTA: las posiciones de la palanca pueden definirse como: de elevación, de punto muerto, de descenso y de flotación, o extendida, de punto muerto, retraída o de flotación. Sin embargo, el funcionamiento sigue siendo el mismo.

Con la configuración más completa, las palancas (1), (2), (3) y (4) controlan las cuatro válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote traseras.


Las palancas (1), (2), (3) y (4) de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote tienen cuatro posiciones:

- (R) palanca hacia atrás, elevación del accesorio
- (N) posición neutral
- (L) posición hacia delante, descenso del accesorio
- (F) palanca totalmente hacia delante, función de flotación



MOIL22TR03776AA 4

La etiqueta de la figura 5, situada cerca de la palanca de control, muestra al operador las posiciones de funcionamiento disponibles para cada palanca.




MOIL22TR03777AA 5

Según las diferentes configuraciones, las palancas de control pueden tener los siguientes emparejamientos:

Configuración	Número de palanca de control			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Hasta 2 válvulas de control electrohidráulico traseras	R1	R2		
Hasta 3 válvulas de control electrohidráulico traseras	R1	R2	R3	
Hasta 4 válvulas de control electrohidráulico traseras	R1	R2	R3	R4
Hasta 2 válvulas de control de montaje intermedio	F1	F2		
Hasta 2 válvulas de control electrohidráulico traseras y hasta 3 válvulas de control de montaje intermedio	R1/F1	R2/F2	F3	
Hasta 2 válvulas de control electrohidráulico traseras y hasta 3 válvulas de control de montaje intermedio, con cargador y elevador delantero	R1	R2		

NOTA: Cuando hay un cargador delantero, las palancas de control (1) y (2) se pueden emparejar con las válvulas de control de montaje intermedio.

- Tire de la palanca hacia atrás desde la posición de punto muerto, (N) a la posición de elevación, (R).
- En punto muerto, empuje hacia delante hasta la posición de descenso, (L).
- Empuje la palanca todo lo posible hacia delante hasta la posición de flotación, (F). Un bloqueo mecánico mantiene la palanca fijada en la posición flotante. La flotación permite que el cilindro hidráulico se extienda o retraiga libremente, permitiendo a determinados equipos, como las cuchillas del rascador, "flotar" o seguir el contorno del terreno.



MOIL22TR03776AA 6

AVISO: Cuando utilice cilindros remotos en modo manual, procure no dejar la palanca de control del distribuidor mantenida en posición de extensión o retracción.

Cuando el cilindro ha alcanzado el final de su carrera, la palanca de control debe colocarse manualmente en la posición neutral.

Si no se sigue este procedimiento se puede sobrecalentar el aceite hidráulico y se puede provocar un fallo en los componentes hidráulicos o en la línea de transmisión.

AVISO: No utilice nunca el punto muerto desde la posición de extensión o retracción para detener un motor hidráulico. El bloqueo hidráulico repentino del sistema puede provocar graves daños en el motor. Cuando opere motores hidráulicos, utilice SIEMPRE el modo motor; véanse la página Creación de programas del temporizador (35.204) y las siguientes.


Válvula de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote con interruptor cuádruple

La palanca multifunción incorpora un interruptor de conmutación con resorte intermedio que puede utilizarse para accionar dos válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote.

NOTA: El interruptor cuádruple funciona únicamente en los modos de elevación, punto muerto y descenso. Para seleccionar el modo de flotación, pulse el botón de flotación en la palanca multifunción.

Se pueden llevar a cabo una serie de funciones hidráulicas mediante el interruptor cuádruple:

- Opción A
(aplicable con 1 o 2 válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje trasero)
Eje vertical (1), válvula trasera 1
Eje horizontal (2), válvula trasera 2
- Opción B
(Con válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio y 2 válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje trasero)
Eje horizontal (1), válvula trasera 1
Eje vertical (2), válvula de control de montaje intermedio 1
- Opción C
(Con 1 o 2 válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio)
Eje horizontal (1), válvula de control de montaje intermedio 1
Eje vertical (2), válvula de control de montaje intermedio 2




SVIL17TR03617AA 7

El interruptor de flotación (1) funciona junto con el interruptor cuádruple y proporciona una función de flotación para las válvulas (EHR) Electronic Hydraulic Remote controladas por el interruptor cuádruple.

Para acoplar la función de Flotación:

- presione y mantenga pulsado el interruptor (1)
- presione y mantenga la parte inferior (retraer) del interruptor cuádruple de la válvula de control adecuada
- suelte el interruptor de flotación.



BRL6113C 8

Funcionamiento de la palanca de mando electrónica (si se incluye)

La palanca de mando electrónica opcional (1) se puede utilizar para accionar las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje trasero o intermedio. Si la palanca de mando se utiliza para hacer funcionar las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote traseras, el funcionamiento de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio se transferirá a las palancas de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote.


En tractores equipados con válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio y trasero, el interruptor del panel de control integrado permite a la palanca de mando controlar las válvulas de montaje intermedio o de montaje trasero.

Según las diferentes configuraciones, la palanca de mando electrónica puede tener los siguientes emparejamientos para cada palanca de mando:

- (B) eje vertical / (A) eje horizontal
- F válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio / R válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje trasero.


NOTA: Las siguientes descripciones de los procedimientos de funcionamiento de la palanca de mando se refieren a tractores que no están equipados con un kit de cargador instalado de fábrica. Para obtener información sobre las funciones del cargador consulte el manual del operario o consulte la página **Funcionamiento de la palanca de mando con un cargador delantero (90.151)**.

Configuración	Distribuidor hidráulico	
	B	A
Sin cargador delantero	F1/R1	F2/R2
Con cargador delantero	F1	F2
Con cargador delantero y elevador delantero	F2	F3




MOIL21TR02569AA 9

Configuración	Distribuidor hidráulico			
	B	A	B + diver- ter CAN	A + diver- ter CAN
Sin cargador delantero	F1/R1	F2/R2	F3	-
Con cargador delantero	F1	F2	-	F3
Con cargador delantero y elevador delantero	F2	F3	F1	-




MOIL21TR01833AA 10

Configuración	Distribuidor hidráulico		
	B	A	ruedeci- lla
Sin cargador delantero	F1/R1	F2/R2	F3
Con cargador delantero	F1	F2	F3
Con cargador delantero y elevador delantero	F2	F3	F1



MOIL21TR02570AA 11

Configuración	Distribuidor hidráulico			
	B	A	B + diver- ter CAN	A + diver- ter CAN
Sin cargador delantero	F1/R1	F2/R2	F3	-
Con cargador delantero	F1	F2	-	F3
Con cargador delantero y elevador delantero	F2	F3	F1	-



MOIL21TR02565AA 12

En tractores equipados con válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio y trasero, el interruptor del panel de control integrado permite a la palanca de mando controlar las válvulas de montaje intermedio o de montaje trasero.


Los indicadores luminosos (1) y (2) confirman qué válvulas están controladas por la palanca de mando.

NOTA: En los tractores que están equipados con válvulas (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio y válvulas (EHR) Electronic Hydraulic Remote mecánicas traseras, si se pulsa el interruptor (1) no sucederá nada y la luz (2) permanecerá iluminada.

Con el contacto encendido, si la palanca de mando está ajustada para hacer funcionar las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio, se encenderá el indicador luminoso (1).

Para cambiar el control de la palanca de control de válvulas (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio a válvulas de montaje trasero:

- presione y mantenga el interruptor durante **2 s**, hasta que la luz del indicador (1) se apague y la luz del indicador (2) comience a parpadear.
- Suelte el interruptor y la luz (2) dejará de parpadear y permanecerá encendida. El control se transfiere ahora a las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje trasero.




BRL6106D 13

Antes de transferir el control de la palanca de mando entre las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote, asegúrese de que todas estas válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote estén en neutral. Las válvulas (EHR) Electronic Hydraulic Remote que no se encuentren en posición de punto muerto se desactivarán y la pantalla de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote identificará el número y la posición "R" (trasera) o "FR" (delantera). Si se intenta transferir el control de la palanca de mando cuando una de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote destino no está en neutral, el indicador luminoso parpadeará hasta que la válvula desactivada se vuelva a activar.

Para reactivar la válvula de control:

- utilice el control de la válvula de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote que acaba de asignar (palanca o palanca de mando) y muévala a la posición de punto muerto para subir o bajar la posición
- muévala a la posición de punto muerto.



MOIL21TR01555EA 14

Con la llave de contacto en posición OFF (apagado), se mantendrá en la memoria de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote la configuración actual de la palanca de mando (control de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio o trasero) para su reactivación con la llave de contacto en posición ON (encendido).

Cuando las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje intermedio no están instaladas en el tractor, el interruptor se utiliza para seleccionar el control de la palanca o de la palanca de mando únicamente para las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote traseras. Si las luces indicadoras de advertencia del interruptor están apagadas, las válvulas de control se accionan mediante el mando de palanca; si la luz (2) está encendida, el manejo se realiza mediante joystick.

La palanca de mando funciona en dos ejes: delante/atrás e izquierda/derecha.

- mover la palanca de mando hacia delante/atrás proporciona elevación, punto muerto, descenso y flotación en la válvula de control 1;

- mover la palanca de mando hacia los lados proporciona elevación, punto muerto, descenso y flotación en la válvula 2;.
- mover la palanca de mando hacia atrás o hacia la izquierda (**R**) extiende el cilindro hidráulico;
- mover la palanca de mando hacia delante o hacia la derecha a la posición de descenso (**L**) retrae el cilindro. Si la palanca de mando se empuja más aún, se seleccionará la posición de "flotación" (**F**), en la que el cilindro puede extenderse o retraerse libremente.

Si el joystick se desplaza en diagonal, pueden utilizarse dos servicios simultáneamente.

Cuando se requieran servicios hidráulicos adicionales, la palanca de mando ofrece funciones opcionales que se activan al mantener pulsado el interruptor (**1**) en la parte superior de la palanca de mando.

Primera válvula de control auxiliar:

- Desplace la palanca de mando hacia adelante o hacia atrás para obtener las posiciones de elevación, punto muerto, descenso y flotación.

Segunda válvula de control auxiliar:

- Mueva la palanca de mando hacia la izquierda o la derecha para activar las funciones de elevación, punto muerto y descenso.

NOTA: Utilice siempre la posición de "flotación" para bajar un cilindro de simple efecto. La posición de descenso es sólo para los cilindros de doble acción.

NOTA: Con la llave de contacto en posición de apagado (OFF), la función de la palanca de mando se desactiva. Para activar la palanca de mando, el operador debe estar en el asiento con el motor en marcha durante más de 3 s.

Pantalla de funcionalidad de la palanca de mando


 (EHR) Electronic Hydraulic Remote Válvulas

Utilice   para desplazarse por el menú hasta que aparezca 'Reconf'.

 'Reconf'

La pantalla de funcionalidad de la palanca de mando identifica el número de válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote controladas por la palanca de mando y el movimiento correspondiente necesario para hacer funcionar cada válvula de control.

Mientras la válvula se acciona, el fondo blanco cambiará a naranja.




MOIL20TR00423AA 15

Cuando se transfiere el funcionamiento de la palanca de mando entre las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote de montaje trasero e intermedio, la identificación de la válvula de control cambiará de R1, R2 a F1 F2. Esta función no está disponible con las válvulas de control remoto con accionamiento mecánico.

Si el tractor está equipado con un enganche delantero, la pantalla de funcionalidad de la palanca de mando también identifica la válvula de control utilizada para hacer funcionar el enganche delantero.

Funcionamiento de flotación de la palanca de mando



MOIL21TR01555EA 16

Cuando es necesario drenar la presión hidráulica de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote traseras o antes de desconectar una manguera hidráulica del tractor, se puede seguir el procedimiento indicado a continuación con el motor encendido:

- Para la válvula de control controlada en el eje vertical, mueva la palanca de mando hacia adelante hasta la posición de flotación y, a continuación, apague el motor (válvula de control 1).

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento


Cuando se efectúe la operación de descarga de presión en el sistema, desplace el equipo para evitar cualquier riesgo de accidente. Antes de desconectar los cilindros o el equipo, asegúrese de que el equipo o los componentes estén bien sujetos.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0424A

Para cancelar el modo de flotación, mueva la palanca de mando en cualquier dirección a las posiciones de elevación o descenso y, a continuación, vuelva a colocarla en la posición de punto muerto.

- Si el tractor tiene la palanca de mando (3) o (5), para la válvula de control controlada en el eje horizontal, mueva la palanca de mando a la derecha, a la posición de flotación y apague el motor.
- Si el tractor tiene la palanca de mando (1), (2) o (4) para drenar la presión hidráulica de las válvulas de control (EHR) Electronic Hydraulic Remote traseras, se debe presionar el interruptor (A), al lado de la palanca de mando, y mover la palanca de mando a la posición de flotación.



MOIL19TR02353AA 17

Funcionamiento de la palanca de mando con un cargador delantero

⚠ ADVERTENCIA

Piezas móviles.

Utilice siempre el interruptor hidráulico principal para desactivar los controles del enganche y de la válvula remota antes de salir a la carretera.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1587A

⚠ ADVERTENCIA

Movimiento inesperado de la máquina.

Utilice siempre los dispositivos de bloqueo de la máquina para evitar cualquier movimiento involuntario de la máquina (montada o remolcada) o de partes de la misma que pueda producirse durante el desplazamiento o el mantenimiento (desplegado, giro hacia fuera u otros). Lea y siga todas las instrucciones relacionadas en el manual proporcionado por el fabricante de la máquina.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W1789A

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento

Baje todos los componentes o accesorios al suelo antes de salir d la cabina.


Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0419A

Si el cargador delantero está instalado como opción de fábrica, se proporciona una palanca de mando electrónica para controlar las válvulas de control remoto electrónicas (EHR) que se utilizan para el funcionamiento del cargador y los accesorios. Es posible utilizar un máximo de tres válvulas de control remoto simultáneamente con la palanca de mando.

NOTA: Si el tractor está equipado con cargador delantero y EHR traseras, la palanca de mando sirve para operar sólo las válvulas montadas en el centro del cargador, pero no es posible controlar las EHR traseras mediante la palanca de mando.

Palanca de mando para las válvulas de control remoto 2



MOIL21TR01555EA 1

Válvula remota 1:

- Mueva la palanca de mando hacia adelante (**L**) o hacia atrás (**R**) para elevar y bajar el brazo del cargador.
- Si se desplaza la palanca de mando hacia adelante hasta la posición de "descenso" (**L**), el brazo del cargador podrá bajar hasta el suelo con una velocidad de descenso controlada.
- Si la palanca de mando se desplaza totalmente hacia adelante hasta la posición de "flotación" (**F**), el brazo del cargador descenderá rápidamente por su propio peso. Si se acciona la flotación con el brazo en la posición inferior, la cuchara o el accesorio seguirán el contorno del suelo.

NOTA: La posición de flotación no está disponible en las válvulas remotas 2 y 3.

Válvula remota 2:

- Moviendo la palanca de mando a (**R**) para accionar el retroceso del cubo, moviendo la palanca de mando a (**L**) para accionar la descarga del cubo.


NOTA: Si se desplaza la palanca de mando en diagonal, tanto el brazo como el brazo del cargador pueden utilizarse simultáneamente.

Cuando se requieran servicios hidráulicos adicionales, la palanca de mando ofrece funciones opcionales que se activan al mantener pulsados los botones **(1)** y **(2)** de la palanca de mando.

Función del interruptor

Palanca de mando estándar


Número de interruptor	Función
cilindro n.º 1	Se acciona el servicio hidráulico remoto mediante la válvula adicional y el relé
cilindro n.º 2	Se acciona el servicio hidráulico remoto mediante la segunda válvula adicional y el relé



SVIL18TR04279AA 2

NOTA: para una descripción de las funciones de las palancas de mando avanzadas, consulte **Palanca de mando avanzada (según equipamiento) (55.024)**

Palanca de mando para las válvulas de control remoto 3



MOIL21TR01555EA 3

Válvula remota 1:

- Mueva la palanca de mando hacia adelante (**L**) o hacia atrás (**R**) para elevar y bajar el brazo del cargador.
- Si se desplaza la palanca de mando hacia adelante hasta la posición de "descenso" (**L**), el brazo del cargador podrá bajar hasta el suelo con una velocidad de descenso controlada.
- Si la palanca de mando se desplaza totalmente hacia adelante hasta la posición de "flotación" (**F**), el brazo del cargador descenderá rápidamente por su propio peso. Si se acciona la flotación con el brazo en la posición inferior, la cuchara o el accesorio seguirán el contorno del suelo.

NOTA: La posición de flotación no está disponible en las válvulas remotas 2 y 3.

Válvula remota 2:

- Moviendo la palanca de mando a (**R**) para accionar el retroceso del cubo, moviendo la palanca de mando a (**L**) para accionar la descarga del cubo.


NOTA: Si se desplaza la palanca de mando en diagonal, tanto el brazo como el brazo del cargador pueden utilizarse simultáneamente.

Válvula remota 3 (si está instalada):

Cuando se requiere un tercer servicio hidráulico para accionar un apero como la placa de expulsión de la horquilla de pacas o la mordaza del cazo 4 en 1, se utiliza un interruptor (1) para controlar la tercera válvula.


El control de esta válvula lo realiza un interruptor oscilante progresivo de centrado automático. Este tipo de interruptor permite al operario controlar la velocidad a la que el cilindro hidráulico se extiende o se retrae.

Si se pulsa ligeramente el interruptor, se genera un flujo de aceite mínimo para proporcionar una velocidad lenta; si se sigue pulsando el interruptor, aumenta el flujo y, por lo tanto, la velocidad.

**Activación y configuración de la palanca de mando**

Con la llave de contacto en posición de apagado (OFF), la función del joystick se desactiva. Para activar el joystick, el operador debe estar en el asiento con el motor en marcha durante más de **5 s**.

Cuando se desactiva la palanca de mando, el testigo de aviso (1) empieza a parpadear.



NOTA: Si el operador abandona el asiento con el motor en marcha, el funcionamiento de la palanca de mando se desactivará y el testigo (1) comienza a parpadear. Cuando el operador se vuelve a sentar, el funcionamiento de la palanca de mando se reactivará al transcurrir **2 s**. El testigo dejará de parpadear y permanecerá iluminado.

AVISO: Si un cargador se ha reajustado en un tractor con las válvulas de control remoto configuradas para accionar el enganche delantero o el acoplador delantero, es esencial que las válvulas se reconfiguren para accionar el cargador en un concesionario autorizado.

Esto activará las funciones avanzadas disponibles cuando la cargadora se utilice junto con el monitor y también desactivará la función automática, por lo que el funcionamiento de la palanca de mando no se podrá incluir en los programas HTS.

El procedimiento de reconfiguración requiere el uso de herramientas especiales y debe realizarse en un concesionario autorizado.

NOTA: Al cambiar la palanca de mando del funcionamiento de la válvula de montaje intermedio al trasero se suspenderá automáticamente el funcionamiento de la palanca de las válvulas de control remoto traseras.

AVISO: Antes de cambiar el accionamiento de la palanca de mando entre los conjuntos de válvulas intermedias y traseras o viceversa, asegúrese de que las palancas de las válvulas remotas y la palanca de mando se encuentren en la posición neutral.

Pantalla de funcionalidad de la palanca de mando con palanca de mando estándar (si está instalada)

Para acceder a la pantalla de la palanca de mando:


- ☒ Back (Volver)
- ☒ Válvulas remotas
- ☒ 'Reconf'

El monitor muestra la configuración de las válvulas de control y el enganche delantero en la palanca de mando. El modo de palanca de mando se puede seleccionar entre


- Normal
- Parar

Haga clic en el modo de palanca de mando para seleccionar dos modos de opción distintos:

- Normal
- Parar




MOIL20TR00423AA 6



MOIL20TR00424AA 7

Modo normal


La palanca de mando viene ajustada de manera predeterminada en modo normal. La operación es como se describe anteriormente.



MOIL20TR00423AA 8

Selección de la palanca de EHR delantero/trasero

Haga clic en el símbolo de tractor (1) para cambiar la selección de la palanca de mando de EHR delantero a EHR trasero y viceversa.



MOIL20TR00425AA 9

Pantalla de funcionalidad de la palanca de mando con palanca de mando avanzada (si está instalada)


Para acceder a la pantalla de la palanca de mando:

☒ Back (Volver)

☒ Válvulas remotas

☒ 'Reconf'

El monitor muestra la configuración de las válvulas de control y el enganche delantero en la palanca de mando.



SVIL18TR00691AA 10


Válvulas centrales

Ajustes

Es posible definir una serie de valores y ajustes para las válvulas EHR de montaje intermedio. Esto puede hacerse utilizando el navegador o el monitor.

Los ajustes y valores incluirán:


1. Ajuste del caudal de aceite, tracción y extensión.
2. Ajustes del intervalo del temporizador, retracción y extensión.
3. Temporizador encendido / apagado.
4. Bloqueo o desbloqueo de válvula.



SVIL17TR01301AA 1

Puede obtener información completa sobre los ajustes de las válvulas EHR de montaje central en esta sección, que comienza en la página **Válvulas de control remoto soporte mecánico trasero (35.204)**.

Funcionamiento de la palanca de mando electrónica.



MOIL21TR01555EA 2

Cuando se suministra un enganche central como opción de fábrica, el tractor estará equipado con uno de las palancas de mando disponibles y con válvulas de control electrohidráulicas de montaje central.


La palanca de mando se puede utilizar para controlar el enganche intermedio mediante las válvulas de control remoto intermedias.

NOTA: En los tractores equipados con válvulas electrohidráulicas de control remoto traseras e intermedias, la palanca de mando electrónica se puede usar para controlar cualquiera de los conjuntos de válvulas.

Para más información sobre el funcionamiento de las palancas de mando electrónicas, consulte **Válvulas de control remoto soporte mecánico trasero (35.204)**en este manual.

Funcionamiento de la palanca de control

Las válvulas de control electrohidráulicas intermedias pueden accionarse mediante la palanca de control (1) (si se incluye) o con la palanca de mando electrónica (si se incluye).



MOIL18TR02051AA 3

NOTA: En los tractores equipados con válvulas electrohidráulicas de control remoto traseras e intermedias, las palancas de control pueden utilizarse para control cualquiera de los conjuntos de válvulas.

Para más información sobre el funcionamiento de las palancas de control, consulte **Válvulas de control remoto soporte mecánico trasero (35.204)**en este manual.